


MAGNETOFON M 551 S FINEZJA 3 Hi-Fi
INSTRUKCJA SERWISOWA

 **UNITRA**

13 5 3



M 551 S

SPIS TREŚCI

1. Wstęp		3.1.10. Układ wskaźnikowy	
1.1. Ogólna charakterystyka magnetofonu M 551 S		3.1.11. Układ AUTO-STOP	
1.2. Dane techniczne		3.1.12. Zasilacz	
1.2.1. Wymagania elektryczne		3.1.13. Stabilizator obrotów	
1.2.2. Wymagania mechaniczne		3.2. Wymiana bezpieczników	
2. Część mechaniczna		3.3. Pomiary i regulacja	
2.1. Zalecenia podstawowe		3.3.1. Zalecenia ogólne	
2.2. Opis ogólny budowy i działania		3.3.2. Regulacja i pomiary toru odczytu	
2.3. Demontaż i montaż magnetofonu kompletnego		3.3.2.1. Napięcie wyjściowe	
2.4. Demontaż i montaż głównych podzespołów		3.3.2.2. Charakterystyka częstotliwościowa	
2.4.1. Wymiana zespołu silnika		3.3.2.3. Poziom zakłóceń	
2.4.2. Wymiana zespołu koła zamachowego		3.3.3. Regulacja napięcia podkładu	
2.4.3. Wymiana paska napędowego		3.3.4. Regulacja poziomu zapisu i wskaźników	
2.4.4. Wymiana koła ciernego		wysterowania	
2.4.5. Wymiana sanek kompl.		3.3.5. Sprawdzenie charakterystyki ZAPIS-ODCZYT	
2.4.6. Wymiana głowic		3.3.6. Pomiar skuteczności kasowania	
2.4.7. Wymiana zespołu rolki dociskowej		3.3.7. Pomiar poziomu zakłóceń w torze zapis-	
2.4.8. Wymiana klawiszy w przełączniku mechanizmu		-odczyt bezukładu RS	
2.5. Regulacja i pomiary parametrów me-		3.3.7.1. Zakłócenia nieważone	
chanicznych		3.3.7.2. Zakłócenia ważne (dynamika)	
2.5.1. Przesuw taśmy		3.3.8. Pomiary z układem RS	
2.5.1.1. Odchyłka prędkości przesuwu		3.3.8.1. Pomiary redukcji szumów	
2.5.1.2. Różnice prędkości przesuwu		3.3.8.2. Sprawdzenie charakterystyki ZAPIS-ODCZYT	
2.5.1.3. Nierównomierność prędkości przesuwu		3.3.9. Pomiar przeniku	
2.5.2. Regulacja ustawienia głowicy uniwersalnej		3.3.9.1. Pomiar przeniku przy zapisie równoczesnym	
2.5.3. Prawidłowość ustawienia koła zamachowego		3.3.9.2. Pomiar przeniku przy zapisie nierównoczesnym	
2.5.4. Sprzęgła		3.3.10. Automatyka	
2.5.5. Skok elektromagnesu		3.3.10.1. Regulacja wzmocnienia	
2.6. Smarowanie		3.3.10.2. Sprawdzenie czasu zwalniania	
2.7. Konserwacja		3.3.11. Sprawdzenie podsluchu zapisu – wzmacniaczy	
3. Część elektryczna		mocy i regulacji barwy dźwięku	
3.1. Opis działania układu elektrycznego		3.3.12. Zasilacz	
3.1.1. Podział układu elektrycznego		3.3.13. Sprawdzenie układu AUTO-STOP	
3.1.2. Działanie toru zapisu		4. Wykaz specjalistycznego wyposażenia	
3.1.3. Generator prądu kasowania i podkładu		serwisu	
3.1.4. Automatyka		4.1. Narzędzia i przyrządy	
3.1.5. Działanie toru odczytu		5. Materiały serwisowe	
3.1.6. Układ RS		5.1. Smary i chemikalia	
3.1.7. Działanie układu DNL		6. Wykaz zmian	
3.1.8. Układ regulacji barwy dźwięku			
3.1.9. Wzmacniacz mocy			

WYKAZ RYSUNKÓW

A. Pole tolerancji charakterystyki ZAPIS-ODCZYT	11. 502-5477-544-032. Płytki korektorów zapisu – widok od strony
B. Pole tolerancji charakterystyki odczytu	ścieżek
1. Magnetofon – widok ogólny	12. 505-5477-671-018. Płytki napięciowa – widok od strony ścieżek
2. Schemat kinetyczny mechanizmu magnetofonu	13. 502-5477-547-023. Płytki AUTO-STOP – widok od strony ścieżek
3. Widok ogólny płyty nośnej z elementami i sposób zamocowania	14. 502-5477-548-02K. Płytki zasilacza – widok od strony ścieżek
jej w dnie, podczas wymiany elementów	15. 405-5477-300-02K. Płytki DNL – widok od strony ścieżek
4. Widok magnetofonu po zdjęciu pokrywy górnej	16. 405-5477-235-015. Płytki wzmacniacza mocy – widok od strony
5. Widok magnetofonu po zdjęciu dna	ścieżek
6. Widok magnetofonu po zdjęciu dna – z odchylonymi płytkami dla	17. 502-5477-610-027. Płytki potencjometrów – widok od strony
wymiany elementów	ścieżek
7. Mechanizm – widok ogólny	18. 405-5477-303-037. Płytki – widok od strony ścieżek
8. Mechanizm – widok ogólny	19. Rysunek magnetofonu M 551 S w rozłożeniu na podzespoły (2 ar-
9. Schemat regulacji ustawienia głowicy	kusze)
10. Prawy talerzyk ze sprzęgłami dowijania	20. Schemat ideowy magnetofonu M 551 S

1. WSTĘP

1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MAGNETOFONU M 551 S „FINEZJA 3”

Magnetofon M 551 S FINEZJA 3 jest wysokiej klasy sieciowym magnetofonem stereo, przeznaczonym do zapisywania i odczytywania sygnałów fonicznych przy użyciu kaset compact z taśmą żelazową lub chromową.

Magnetofon M 551 S posiada wzmacniacze mocy oraz układ regulacji barwy dźwięku.

Do podstawowych zalet magnetofonu należą: wysoki poziom parametrów technicznych oraz komfort obsługi, na który składa się wiele elementów konstrukcji.

Są to między innymi:

– układy regulacji szumów RS i DNL,

- wysokiej jakości, nowoczesny układ automatycznej regulacji poziomu zapisu oraz oprócz tego możliwość ręcznej regulacji poziomu zapisu,
- układ AUTO-STOP,
- automatyczne przystosowanie magnetofonu do pracy z taśmą chromową lub żelazową,
- wskaźniki poziomu występowania wartości szczytowych działające przy zapisywaniu i odczytywaniu, wyskalowane w dB,
- wejście mikrofonowe przystosowane do podłączenia jednego mikrofonu stereo lub dwóch mikrofonów mono.

Magnetofon M 551 S jest przeznaczony do pracy w warunkach domowych jako jeden ze składników zestawu sprzętu elektronicznego, przy czym może być wykorzystywany jako wzmacniacz mocy współpracujący z innymi urządzeniami.

1.2. DANE TECHNICZNE

1.2.1. Wymagania elektryczne

Tablica A

Lp.	Parametr	Jednostka	Wartość		Uwagi
			taśma		
			Fe T-308 S	CrF C-401 R	
1	Napięcie wyjściowe pełne	V	0,7	0,7	odczyt taśmy 333 Hz, 250 pWb/mm
		dB	±2	±2	
2	Charakterystyka odczytywania <i>fd</i> (w mniejszym polu tolerancji) <i>fg</i> Rys. A	Hz	40	40	wyłączone układy redukcji szumów
		kHz	10	12,5	
3	Nierównomierność toru odczytu	dB	≤ 1,5	≤ 1,5	odczyt taśmy 330 Hz, 250 pWb/mm
4	Różnica faz napięć na wyjściach	o	< 15	< 15	
5	Roboczy poziom zapisu				wskaźnik na 0 dB
	a) ręczna regulacja poziomu zapisu poziom zniekształcenia	pWb/mm	≥ 200	≥ 180	
		%	≤ 3%	≤ 5%	
	b) automatyczna regulacja poziomu zapisu poziom zniekształcenia	pWb/mm	≥ 180	≥ 160	ze znam. poziomu wejściowego
		%	≤ 3%	≤ 5%	
	6	Charakterystyka zapis-odczyt <i>fd</i> (pole tolerancji jak dla charakterystyki odczytywania) <i>fg</i>	Hz	40	40
kHz			12,5	12,5	
7	Niezgodność charakterystyki zapis-odczyt	dB	≤ 4	≤ 4	w całym polu tolerancji
8	Skuteczność kasowania	dB	≤ 65	≤ 65	
9	Odstęp od zakłóceń nieważony (zapis-odczyt)				względem poziomu 250 pWb/mm
	RS i DNL wyłączone	dB	≤ 46	≤ 46	
10	Odstęp od zakłóceń ważony zapis-odczyt (filtr A)				względem poziomu 250 pWb/mm
	a) RS i DNL wyłączone	dB	≤ 53	≤ 54	
	b) z włączonym RS	dB	≤ 55	≤ 56	
	c) z włączonym DNL	dB	≤ 54	≤ 56	

Parametr	Jednostka	Wartość		Uwagi
		taśma		
		Fe T-308 S	CrF C-401 R	
Tłumienność przeniku	dB	≧ 26	≧ 26	
a) między śladami zapisu stereo				
1. $f = 1 \text{ kHz}$				
2. $\Delta f = 500 \div 6300 \text{ Hz}$	dB	≧ 20	≧ 20	
b) między śladami dwóch programów	dB	≧ 60	≧ 60	
1. $f = 1 \text{ kHz}$				
2. $\Delta f = 500 \div 6300 \text{ Hz}$				
Odstęp tonów różnicowych	dB	≧ 50	≧ 50	
Czas zwalniania automatyki	s	60 ÷ 180	60 ÷ 180	
Znamionowa moc wyjściowa przy podsluchu zapisu	W	2×5	2×5	$R_{obc} 2 \times 8 \Omega$
Zniekształcenia nieliniowe na wyjściu głośnikowym przy podsluchu zapisu	%	≧ 5	≧ 5	$R_{obc} 2 \times 8 \Omega$
Zakres regulacji barwy dźwięku niskich tonów	dB	≧ 12	≧ 12	40 Hz
Zakres regulacji barwy dźwięku wysokich tonów	dB	≧ 12	≧ 12	10 kHz

Tablica B

Przeznaczenie wejścia	Impedancja wejściowa	Sygnał wejściowy	
		minimalny użyteczny	maksymalny użyteczny
radio, tuner, otv, wzmacniacz akustyczny	$40 \div 0,2 \text{ k}\Omega$	$0,1 \mu\text{A}$	$20 \mu\text{A}$
Gramofon z wkładką piezoelektryczną, magnetofon lub tuner	$1 \text{ M}\Omega$	$0,1 \text{ V}$	20 V
Mikrofon średnio- impedancyjny	$4,7 \text{ k}\Omega$	$0,3 \text{ mV}$	60 mV

Tablica C

Lp.	Rodzaj wyjścia	Napięcie na wyjściu	Impedancja		Uwagi
			wyjściowa	znamionowa obciążenia	
1	Wyjście napięciowe	700 mV	$4,7 \text{ k}\Omega$	$\cong 470 \text{ k}\Omega$	przy odczytywaniu poziomu 250 pWb/mm
2	Wyjście słuchawkowe	$0 \div 3,5 \text{ V}$	220Ω	400Ω	
3	Wyjście głośnikowe	$0 \div 7 \text{ V}$	$< 1 \Omega$	8Ω	

Wymagania mechaniczne

Tablica D

Lp.	Nazwa parametru	Jednostka	Wartość	Uwagi
1	Odchyłka prędkości przesuwu	%	$\cong (\pm 2)$	
2	Odchyłka prędkości przesuwu początku i końca taśmy	%	$\cong (\pm 0,5)$	
3	Nierównomierność przesuwu	%	$\cong (\pm 0,3)$	
4	Czas przewijania kasety C60	s	$\cong 100$	
5	Wymiary magnetofonu	mm	$420 \times 250 \times 90$	
6	Masa magnetofonu	kg	ok. 4,5	
7	Zasilanie	V	220	+ 5% -10%
		Hz	50	


2. CZĘŚĆ MECHANICZNA

2.1. ZALECENIA PODSTAWOWE

Przy demontażu i montażu magnetofonu M 551 S należy przestrzegać następujących zasad.

- Przed przystąpieniem do demontażu lub wymiany bezpieczników należy odłączyć magnetofon od sieci zasilającej przez wyciągnięcie wtyczki sznura sieciowego.
- Jeżeli magnetofon był zaplombowany, to po jego zmontowaniu należy wszystkie naruszone plomby wykonać ponownie.
- Jeżeli zabezpieczone lakierem wkręty muszą być odkręcone, to po ponownym ich wkręceniu należy je zabezpieczyć lakierem, najlepiej koloru czerwonego.

- Wszystkie oznaczenia liczbowe elementów pokazanych na rysunkach są zgodne z liczbą porządkową tych elementów w Katalogu Zespołów i Części Zamiennej.
- Czyste powierzchnie bieżni metalowych, z tworzyw sztucznych i gumowych oraz pasków napędowych przyczyniają się do zwiększenia niezawodności pracy układu mechanicznego.
- W razie konieczności sklejanie elementów obudowy, wykonanych w tym przypadku z terluranu (A.B.S.) należy stosować chlorek metylenu.
- W razie konieczności odkręcenia płyty łożyskowej 103 każdorazowo należy sprawdzać, po zakończeniu montażu, luz wzdłużny koła zamachowego oraz prostokątność wałka napędowego, w sposób opisany w punkcie 2.5.3.
- Widok ogólny magnetofonu M 551 S jest przedstawiony na rysunku 1.



Rys. 1. Magnetofon – widok ogólny

2.2. OPIS OGÓLNY BUDOWY I DZIAŁANIA

Obudowę magnetofonu stanowią cztery niezależne części:

- góra obudowy 2,
- płyta nośna 1,
- dół obudowy 3,
- dno 4.

Podstawowym elementem jest płyta nośna, zawierająca wszystkie zasadnicze części magnetofonu.

Płytki drukowane są ustykuwane po obydwu stronach płyty nośnej. Mechanizm magnetofonu, którego schemat kinematyczny przedstawia rysunek 2 jest wykonany prawie w całości z tworzyw sztucznych. Tylko nieliczne elementy takie jak: zespół koła zamachowego, osie i łożyska są wykonane z metalu.

Mając na uwadze zwiększenie pewności działania poszczególnych funkcji magnetofonu, wprowadzono w układzie kinematycznym przekładnie zębate, eliminujące możliwości powstania poślizgów między elementami przekładni. Jedynie koło 79 jest elementem ciernym.

Na rysunku 2 przedstawiono układ w pozycji START. W tym momencie koło cierne 79 zajmuje pozycję środkową. W skrajnych położeniach, stykając się z kołem zamachowym 75 oraz sprężyn 71 lub ta-

rzem lewym 100 (przy jednoczesnym wycofaniu koła zębatego dociągania 98) pozwala ono na realizację funkcji PRZEWIJANIE odpowiednio do przodu lub w tył.

2.3. DEMONTAŻ I MONTAŻ MAGNETOFONU KOMPLETNEGO


W celu wykonania demontażu magnetofonu należy:

- wtyczkę sznura sieciowego odłączyć od gniazda zasilania,
- wykręcić pięć wkrętów 7, znajdujących się w dnie magnetofonu,
- zdjąć sześć klawiszy 83 wciśniętych na widełki potencjometrów 202, 203, 204,
- zdjąć górę obudowy 2, dół obudowy 3, dno 4.

Dla ułatwienia napraw płytę nośną 1 zamocować w dnie w sposób pokazany na rysunku 3.

Jeżeli zajdzie potrzeba wymontowania mechanizmu 48 należy w pierwszej kolejności odłączyć następujące przewody:

- cztery przewody (dwa czerwone, biały i czarny) łączące mechanizm z płytką zasilacza 30 – odlutować od strony płytki drukowanej,
- przewody wychodzące z wiązki głównej połączone ze sprężynami przełącznika Fe, Cr i głowicami – odlutować od strony mechanizmu.




Rys. 2. Schemat kinematyczny mechanizmu magnetofonu

Uwaga


Do odlutowania przewodów połączonych z głowicami zaleca się używać lutownicy o mocy 18 lub 25 W.

Po odlutowaniu przewodów i odkręceniu czterech wkrętów 40, mechanizm 48 daje się odłączyć od płyty nośnej 1.


Na rysunkach 4 i 5 pokazano rozmieszczenie płytek drukowanych w płycie nośnej 1. Dla ułatwienia napraw płytek: DNL 32, płytki napięciowej 33 i bezpieczników 37 należy ustawić je tak, jak pokazano na rysunkach 3 i 6. Dostęp do elementów płytek mocy 44 i płytki kompl. 45 jest możliwy po odkręceniu mocujących je wkrętów 40.




Rys. 3. Widok ogólny płyty nośnej z elementami i sposób zamocowania jej w dnie podczas wymiany elementów



Rys. 4. Widok magnetofonu po zdjęciu pokrywy górnej



Rys. 5. Widok magnetofonu po zdjęciu dna



Rys. 6. Widok magnetofonu po zdjęciu dna z odchylonymi płytkami dla wymiany elementów

Kolejność czynności przy montażu jest odwrotna niż przy demontażu. Pamiętać jednak należy, aby przy montowaniu płytki napięciowej nastąpiło połączenie między dźwignią zapisu 96, a popychaczem przełącznika zamocowanego na płycie drukowanej.

2.4. DEMONTAŻ I MONTAŻ GŁÓWNYCH PODZESPOŁÓW (rys. 7 i 8)

2.4.1. Wymiana zespołu silnika 68

Komutatorowy silnik prądu stałego jest obudowany ekranem magnetycznym osłabiającym pole rozproszenia. Silnik jest zamocowany w korpusie 74 i docisnięty sprężyną płaską 120. W celu wymiany silnika należy:

- zdjąć pasek napędowy 82,
- odlutować przewody,
- wymontować sprężynę 120 przez ugięcie jej i skrócenie tak, aby wyskoczyła z zaczepów.

2.4.2. Wymiana zespołu koła zamachowego 75

Dostęp do zespołu koła zamachowego uzyskuje się przez odkręcenie wkręta 130, mocującego płytkę łożyskową 103. Po zdjęciu płyty łożyskowej i paska napędowego można ruchem do góry wyciągnąć zespół koła zamachowego. Przy montażu należy zwrócić uwagę na prawidłowe usytuowanie zębniaka, znajdującego się na osi koła.

2.4.3. Wymiana paska napędowego 82

Dostęp do paska uzyskuje się przez zdjęcie płyty łożyskowej 103.

2.4.4. Wymiana koła ciernego 79

Wykręcić wkręt 130, wymontować płytkę łożyskową 103, zdjąć pasek napędowy 82, zdjąć koło zamachowe 75 i sprężyny dźwigni przegubowej 106, dźwigni przewijania 109 oraz dźwigni dowijania 119. Unieść nieco do góry dźwignię dowijania 70 oraz dźwignię zapisu 96, zdjąć dźwignię przegubową 77 i dźwignię przewijania 122.

2.4.5. Wymiana sanek 73

Korpus 74 i sanki 73 są dociskane do siebie sprężynami 116 przez elementy pośrednie 121. Tarcie toczne występujące między korpusem, igłami łożyskowymi i sankami jest bardzo małe, dzięki czemu zużycie tych elementów jest nieznaczne.

Kasowanie luzów zapewniają sprężyny 116. Dzięki takiemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu powtarzalność wysokościowego ustawienia głowic względem taśmy jest bardzo duża i w zasadzie niezmienna w czasie.

W razie konieczności wymontowania sanek należy:

- zdjąć z zaczepów sprężyny 116,
- unieść do góry ramie wyrzutnika 92,
- podnieść sanki,
- wyjąć igły łożyskowe 121.

2.4.6. Wymiana głowic

Odlutować głowicę uniwersalną 158, wykręcić wkręt 165 A, złuszczyć wkręt 165 B, odchylić głowicę i wyjąć. Przy montażu kolejność czynności jest odwrotna.


Odlutować głowicę kasującą 157 i popychając ją w kierunku talerzyków usunąć z zamocowania. Nową głowicę wsunąć ponownie do oporu.

Regulacja głowicy uniwersalnej 165 jest opisana w punkcie 2.5.2.


2.4.7. Wymiana zespołu rolki dociskowej 72

Walcowa rolka dociskowa jest samoustawna, dzięki ostrzowemu i jednopunktowemu podparciu dźwigni 72 na ostrzu łożyskowym 124. Wyprowadzenie PŁYWAJĄCEJ rolki pozwala na zachowanie równoległości jej osi z wałkiem napędowym.

Uszkodzoną rolkę dociskową należy wymienić z całym zespołem rolki dociskowej. Po wymianie należy sprawdzić siłę docisku, która powinna wynosić 300 ± 50 G ($3 \pm 0,5$ N). Docisk mierzy się w pozycji START. Rolkę należy odciągnąć dynamometrem od wałka napędowego, ciągnąć w okolicach jej osi obrotu, a następnie powoli zbliżać do wałka. Siłę odczytuje się w momencie, gdy rolka zacznie się obracać.



Rys. 7. Mechanizm – widok ogólny



Rys. 8. Mechanizm – widok ogólny

2.4.8. Wymiana klawiszy w przełączniku mechanizmu

Wszystkie klawisze są jednakowe. Uszkodzony klawisz można wymienić po wyjęciu z korpusu osi 111. Oś tę wyjmuje się przez lekkie odgięcie na boki występów korpusu, w których utożyskowana jest oś.

2.5. REGULACJA I POMIARY PARAMETRÓW MECHANICZNYCH

2.5.1. Przesuw taśmy

2.5.1.1. Odchyłka prędkości przesuwu

Pomiar przeprowadza się przez odczytanie kasety pomiarowej KS-Fe z wzorcowym zapisem częstotliwości 3150 Hz. Sygnał odczytywany należy mierzyć miernikiem prędkości przesuwu typ TP-677 lub ND 960 produkcji ELMASZ.

W razie potrzeby należy regulować prędkość przesuwu za pomocą potencjometru nastawnego R5, umieszczonego wewnątrz kubka silnika na płycie stabilizatora.

Dostęp do potencjometru jest możliwy poprzez otwór w tylnej ścianie kubka, przy użyciu cienkiego wkrętaka.

2.5.1.2. Różnice prędkości przesuwu

Różnicę prędkości przesuwu przy początku i końcu taśmy należy wyznaczyć przez pomiar prędkości na końcowym i początkowym (po 30 s) odcinku taśmy, analogicznie jak w punkcie 2.5.1.1.

Jeżeli różnica przekracza dopuszczalną wartość, to należy sprawdzić i wyregulować sprzęgła według punktu 2.5.4 i naciąg taśmy według punktu 2.5.5.

2.5.1.3. Nierównomierność prędkości przesuwu

W dowolnych miejscach taśmy, w kasecie C60, należy wykonać zapis o częstotliwości 3150 Hz sygnału z miernika (nierównomierności) wymienionego w punkcie 2.5.1.1. Następnie zapis ten należy odczytać w pięciu dowolnych miejscach i odczytany sygnał zmierzyć miernikiem nierównomierności prędkości przesuwu.

Przed każdym odczytem należy zatrzymać przesuw taśmy. Jako wynik przyjmuje się średnią arytmetyczną pięciu odczytów.

Jeżeli wynik ten przekracza wartość dopuszczalną, należy wyregulować i ewentualnie wymienić koło zamachowe, silnik, pasek napędowy lub zespół rolki dociskowej.

2.5.2. Regulacja ustawienia głowicy uniwersalnej 158

Po wymianie głowicy uniwersalnej należy przeprowadzić regulację ustawienia w pionie i głębokości zanurzenia, używając przy tym sprawdzianu 251 MBG 0973.


W tym celu należy zluźnić wkręt 166 i nałożyć sprawdzian. Włączyć magnetofon klawiszem START. Przesuwkę A przesunąć w kierunku środka mechanizmu, a wspornik docisnąć tak, aż lustro głowicy uniwersalnej 158 przylgnie do sprawdzianu. W tym położeniu należy dokręcić wkręt 166.

Następnie czujnik B przesunąć do głowicy. Wkręt należy przykręcić na tyle, aby czujnik B dał się wprowadzić między widełki prowadzące taśmę. Głowica musi być przy tym ustawiona możliwie pionowo. Przed odjęciem sprawdzianu należy wyłączyć STOP.

Następnie należy przeprowadzić regulację prostopadłości szczeliny głowicy uniwersalnej.

Regulację przeprowadza się używając odpowiedniego odcinka kasety serwisowej KS-Fe, przez doprowadzenie głowicy do takiego poziomu, aby odczytywany sygnał 6300 Hz na wyjściu magnetofonu osiągnął maksimum.

Jeżeli regulację głowicy przeprowadza się w magnetofonie rozmontowanym, to po zmontowaniu należy sprawdzić poziom wyjściowy



Rys. 9. Schemat regulacji ustawienia głowicy

i ewentualnie doregulować. W zmontowanym magnetofonie dostęp do wkręta 165 B uzyskuje się małym wkrętakiem przez otwór w obudowie górnej.

U w a g a

Regulację przeprowadzać wkrętakiem z materiału niemagnetycznego

2.5.3. Prawdliwość ustawienia koła zamachowego

Prawdliwość ustawienia koła zamachowego sprawdza się przy założonej kasecie. Wygodnie jest posłużyć się specjalnie przygotowaną kaseta, z tak wyciętym fragmentem górnej obudowy w górnej okolicy wałka napędowego, aby uzyskać możliwość obserwacji toru przesuwu taśmy wraz z wyjętym elementem dociskającym taśmę. Kaseta taka jest bardziej wrażliwa na nieprostopadłość szczeliny.

W magnetofonie zastosowano płynną regulację prostopadłości wałka napędowego do kierunku przesuwu taśmy.

W tym celu płytkę łożyskową rozcięto w sposób umożliwiający, przez przeginanie wkrętakiem, przemieszczenie łożyska dolnego, w którym obraca się wałek napędowy.


W razie potrzeby należy przeprowadzać regulację i obserwując ciągle bieg taśmy, przeginać wspornik łożyska w kierunku wskazówek zegara, wówczas gdy taśma biegnie ku górze, lub w kierunku przeciwnym, gdy taśma opada w dół.

Po tak przeprowadzonej regulacji i przy prawidłowym ustawieniu głowicy taśma nie powinna załamywać się na prowadnikach, a obserwowana z góry, górna i dolna krawędź taśmy powinna się pokrywać. Zawsze po wykonaniu powyższej regulacji, a także po dłuższej eksploatacji magnetofonu należy sprawdzić luz osiowy koła zamachowego. W tym celu w obwód silnika należy włączyć miliamperomierz. Przed regulacją koło zamachowe powinno mieć wyczuwalny luz poosiowy. Płytkę regulacyjną 79 należy docisnąć ręką w obrębie podziałki tak, aby pobór prądu wzrósł na krótko do wartości około 100 mA. Dalej należy tak przeginać języczek regulacyjny płytki łożyskowej, aby pobór prądu wzrósł o 5 mA.

Następnie należy cofnąć języczek o 1 działkę w lewo. Uzyskany tą drogą luz poosiowy wałka ciągnącego taśmę wynosi 0,2 mm.

2.5.4. Sprzęgła

Do pomiarów momentu hamowania i momentów obrotowych na sprzęgłach, stosuje się przyrządy 270 MGK0032 wykonanie I i wykonanie II. W pozycji START moment dowijania na sprzęgle kompl. 77 powinien wynosić 33 ± 5 Gcm ($0,33 \pm 0,05$ Ncm). Pomiar momentu dowijania i momentu hamowania sprzęgła (talerz P) odbywa się przyrządem 270 MGK0032 wykonanie II.



Rys. 10. Prawy talerzyk ze sprzęgłem dowijania

Jeżeli wartość uzyskiwana jest różna od podanej, należy wymienić sprężynę 178 decydującą o wartości momentu przenoszonego przez sprzęgło. Może okazać się również konieczna wymiana wkładki filcowej 174. W tym przypadku moment dowijania należy sprawdzać dopiero po przejściu kasety C90.

Moment hamujący talerza lewego 100 powinien wynosić 3 ± 5 Gcm ($0,03 \pm 0,05$ Ncm).

Regulacja odbywa się przez dognanie hamulca lewego 159.

Pomiar momentu hamowania talerza L przyrządem 270 MGK0032 wykonanie I.

2.5.5. Skok elektromagnesu 80

Skok roboczy elektromagnesu powinien wynosić 4 mm. Wymaganą wartość skoku, przy której zapadka przełącznika 90 zostaje wyzwolona należy uzyskiwać w razie potrzeby przez pokręcenie stopy elektromagnesu.

Po regulacji należy dokręcić nakrętkę zabezpieczającą i zabezpieczyć lakierem.

2.6. Smarowanie

Wszystkie łożyska i powierzchnie ślizgowe są fabrycznie, wystarczająco nasączone olejem. względnie nasmarowane. Jeżeli zajdzie potrzeba oliwienia bądź smarowania, zaleca się stosować:

- olej WIK700 do natłuszczenia osi współpracujących z elementami obrotowymi,
- smar Beacon 2 do natłuszczenia powierzchni współpracujących ze sobą ciernie.

W przypadku oliwienia łożysk porowatych, współpracujących z wałkiem napędowym, należy po napełnieniu kilku kropli oleju odczekać 2–3 godziny. Po upływie tego czasu nadmiar oleju usunąć szmatką, a wałek napędowy i rolkę dociskową przemyć benzyną ekstrakcyjną.

2.7. KONSERWACJA

Po każdej naprawie układu napędowego niżej wymienione części należy przemyć ściereczką nasyoną benzyną ekstrakcyjną lub spirytem:

- wałek napędowy koła zamachowego 75,
- rolkę dociskową zamocowaną na dźwigni 72,
- pasek napędowy 82,
- pasek licznika 81,
- koło ciernie 79,
- bieżnię koła zamachowego współpracującą z kołem 79,
- czoła głowic 157 i 158.

3. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

3.1. OPIS DZIAŁANIA UKŁADU ELEKTRYCZNEGO

3.1.1. Podział układu elektrycznego

Magnetofon zawiera następujące płytki:

- 502-5477-544-032. Płytki korektorów zapisu kompl.
- 505-5477-671-018. Płytki napięciowej kompl.
- 502-5477-547-023. Płytki AUTO-STOP kompl.
- 502-5477-548-02K. Płytki zasilacza kompl.
- 405-5477-300-02K. Płytki DNL kompl.
- 406-5478-151-052. Stabilizator kompl.
- 405-5477-235-015. Płytki wzmacniacza mocy kompl.
- 502-5477-610-027. Płytki potencjometrów kompl.
- 405-5477-303-037. Płytki kompl.

Płytki korektorów zapisu zawiera wzmacniacze korekcyjne zapisu, układy wskaźnikowe oraz generator kasowania i podkładu.

Na płytce napięciowej znajdują się dwa wzmacniacze mikrofonowe, wzmacniacze liniowe, wzmacniacze korekcyjne odczytu, elementy układu RS oraz stereofoniczny układ automatycznej regulacji wzmocnienia. Płytki potencjometrów zawiera potencjometry regulacji poziomu zapisu, układ regulacji barwy dźwięku i potencjometry wzmocnienia. Na pozostałych płytkach zlokalizowane są tylko elementy realizujące funkcje, wynikające z nazwy płytki.

3.1.2. Działanie toru zapisu

Opis dotyczy prawego kanału. Kanał lewy działa analogicznie. Sygnał z wybranego gniazda wejściowego dochodzi do wejścia wzmacniacza liniowego (tranzystory T106, T107) na płytce napięciowej. Wybieranie wejść odbywa się przez wciśnięcie jednego z klawiszy RADIO lub GRAMOFON albo obydwóch jednocześnie i wtedy działa wejście MIKROFON.

Pomiędzy gniazdem mikrofonowym a przełącznikiem wejść znajduje się wzmacniacz mikrofonowy, zrealizowany na tranzystorze T101. Wejścia nie włączone są zwarte do masy.

Punkty pracy tranzystorów T106 i T107 ustalają rezystory R121, R110, R101. Rezystor R123 ustala optymalny prąd tranzystora T106 ze względu na szumy. Pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego dla składowej stałej zamyka się przez R127 i R125. Elementy R120 i C111 stanowią filtr przeciwko zakłóceniom w.c.z. pochodzącym z zewnątrz. Sygnał wyjściowy ze wzmacniacza liniowego jest doprowadzony do filtru aktywnego – tranzystor T109, obcinającego częstotliwości powyżej 14 kHz.

Regulacja wzmocnienia odbywa się na wejściu wzmacniacza liniowego poprzez zmiany rezystancji pomiędzy wejściem a masą. Regulacja może być ręczna lub automatyczna. Obie te regulacje są połączone równolegle przy czym przy regulacji automatycznej działa rów-

niez regulacja ręczna, natomiast przy regulacji ręcznej automatyka działa jako limiter.

Przy wciśnięciu klawisza RS we wzmacniaczu liniowym jest realizowane podbicie charakterystyki +7 dB przy 10 kHz. Realizują to elementy R126 i C114 dołączone do pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Jednocześnie korekcja charakterystyki w układzie sterowania automatyki (lub limitera) zabezpiecza taśmę przed przesterowaniem wysokimi tonami.

Z wyjścia tranzystora T109 sygnał dochodzi do wejścia układu DNL i z kolei do wejścia układu korektora zapisu (RN701). Z wyjścia układu DNL sygnał jest doprowadzany przez układ regulacji barwy dźwięku do wejścia wzmacniacza mocy.

Potencjometr nastawny RN701 służy do dobrania odpowiedniego poziomu zapisu przy nominalnym sygnale na wyjściu wzmacniacza liniowego równym 600 mV. Korekcję przy niskich częstotliwościach realizują elementy: R705, R707, C703, C705, R710, R711.

Elementy C704 i R706 powodują dodatkową korekcję przy użyciu taśmy chromowej, włączoną przez diody D701 i D702. Prąd zapisu dochodzi do głowicy z kolektora T702 przez R712, R714, C710. Przy taśmie żelazowej jest włączona dodatkowo gałąź bocznikująca R713 i D703, co powoduje zmniejszenie prądu zapisu o 3 dB. Włączenie bocznikowania jest wynikiem odetkania diody D703, gdyż przy założeniu kasety z taśmą żelazową styk Fe przełącznika Fe – Cr zostaje zwarty z masą, a tym samym i z katodą diody D703 (punkt 83). Przy włożeniu kasety z taśmą żelazową do katody D703 dochodzi przez żarówkę Cr (zimna) napięcie +26 V. Z tego względu przepalenie tej żarówki powoduje nieprawidłową pracę z taśmą żelazową. Analogicznie następuje włączenie elementów korekcyjnych R706 i C704.

Prąd podkładu dochodzi do głowicy uniwersalnej przez kondensator C710. Kondensator C707 służy do zablokowania wzmacniacza korekcyjnego (T701 i T702) przed prądem w.c.z. Z kolektora T702 przez C709 jest przekazywany sygnał na wejście układu wskaźnikowego.

3.1.3. Generator prądu kasowania i podkładu

Generator jest zbudowany w układzie symetrycznym na tranzystorach T782 i T783. Częstotliwość sygnału ustala się za pomocą dobieganego kondensatora C785. Amplitudę sygnału podkładu reguluje się rezystorami nastawnymi RN703 i RN753. Przy przełączeniu na taśmę chromową generator wytwarza większe napięcie, gdyż przy napięciu 26 V w punkcie 83, tranzystor T781 przewodzi i zwiera diodę Zenera, D781, włączoną w obwód zasilania generatora od strony masy.

3.1.4. Automatyka

W układzie automatyki zastosowano tranzystorowy układ o regulowanej rezystancji, składający się z tranzystorów T104 i T105. Sygnał regulacyjny powstaje w obwodzie tranzystora T108, sterowanego sygnałem wyjściowym z wzmacniacza korekcyjnego (kolektor T702). Czas zadziałania automatyki zależy od układu ładowania R118 i C118. Czas zwolnienia jest równy czasowi rozładowania C113 przez R116. W układzie sterowania zastosowano korekcję C115, dzięki czemu przy 10 kHz poziom jest ustalany niższy o 4 dB, co zabezpiecza taśmę przed przesterowaniem wysokimi tonami.

3.1.5. Działanie toru odczytu

Sygnał z głowicy uniwersalnej jest doprowadzony do wejścia wzmacniacza korekcyjnego zrealizowanego na tranzystorze T102. Kondensator C104 ma za zadanie niewielkie skorygowanie charakterystyki częstotliwościowej odczytu na zakresie wysokich tonów oraz poprawia w pewnym stopniu stosunek sygnał – szum w torze odczytu. Elementy R107 i C107 mają za zadanie odfiltrowanie ewentualnych zakłóceń w.c.z. (np. od pracującego w pobliżu nadajnika TV).

Korekcję przy niskich częstotliwościach (stała czasu 3180 μ s) realizują elementy R109 i C108. Korekcję przy wysokich częstotliwościach dla taśmy żelazowej (stała czasu 120 μ s) elementy C108 i R111. Zmniejszenie stałej czasu korekcji wysokich częstotliwości przy taśmie chro-

mowej (70 μ s) realizuje się przez zbocznikowanie R111 rezystorem R112, ponieważ tranzystor T103 stanowi zwarcie, gdy w punkcie 04 występuje napięcie +26 V. Regulację wzmocnienia umożliwia rezystor nastawny RN101 bocznikujący poprzez C106 rezystor emiterowy R110 w tranzystorze T102. Sygnał z kolektora tranzystora T102 przez styki 8 i 9 przełącznika ZAPIS-ODCZYT dochodzi do wzmacniacza liniowego. Sygnał z wyjścia filtru aktywnego za wzmacniaczem liniowym przechodzi na wejście układu DNL, który podczas odczytywania może być włączony niezależnie od włączenia układu RS. Wciśnięcie klawisza RS w odczycie powoduje włączenie filtru R133, R134, C114 który obniża poziom wysokich tonów oraz szumów -7 dB przy 10 kHz. Wejście układu DNL jest przy włączonej funkcji START połączone przez styki 14 i 15 przełącznika ZAPIS-ODCZYT z gniazdem wyjściowym.

3.1.6. Układ RS

System redukcji zakłóceń RS wymaga kolejnego korygowania charakterystyki w czasie zapisywania i odczytywania. Korygowanie to ma charakter komplementarny.

Podczas zapisywania następuje wzrost wzmocnienia wysokich tonów w stopniu zależnym od ich częstotliwości. Działanie to zaczyna się w zakresie 1 kHz i wzmocnienie stopniowo wzrasta do około +7 dB przy częstotliwości 10 kHz. Jednocześnie w układzie sterowania automatyki (które po jej wyłączeniu działa jako limiter) znajduje się korekcja, która w efekcie jej działania zabezpiecza taśmę przed przesterowaniem wysokimi tonami. Przy odczytywaniu następuje działanie przeciwne i wzmocnienie sygnałów zmniejsza się wtedy w takim samym stopniu, w jakim uprzednio było zwiększone. Na wyjściu układu RS uzyskuje się podczas odczytywania sygnał użyteczny w postaci takiej, jak na wejściu układu podczas zapisywania.

Oslabienie szumów uzyskuje się dzięki skorygowaniu charakterystyki odczytu. Subiektywnie odczuwalny spadek poziomu szumów wynosi 6 dB. Redukcja zakłóceń nie obejmuje sygnałów niepożądanych, zawartych w sygnale wejściowym.

3.1.7. Działanie układu DNL

Układ ten redukuje szumy niezależnie od ich pochodzenia (z taśmy, z wejścia). Sygnał dochodzący do układu przebiega po przejściu przez T501 dwutorowo. W pierwszym torze – R505 i R519 charakterystyka jest liniowa. Tor drugi zaczyna się filtrem górnoprzepustowym (T502 i T503), przepuszczającym sygnały powyżej 4,5 kHz.

Wzmacniacz (T504) steruje układem diodowym o zmiennej rezystancji, zależnej od poziomu sygnałów. Przy dużych sygnałach tłumienie jest duże a przy małych poniżej -40 dB tłumienie maleje i sygnał dochodzi do bazy tranzystora T505, gdzie następuje sumowanie z sygnałem z toru pierwszego o przeciwfazie. W rezultacie następuje redukcja szumów w paśmie przepuszczania toru drugiego. Przy poziomie około -50 dB i częstotliwości 10 kHz tłumienie wynosi około 15 dB.

3.1.8. Układ regulacji barwy dźwięku

Regulacja barwy dźwięku umożliwia podbicia charakterystyki o około 13 dB na krańcach pasma akustycznego i odbywa się na zasadzie zmiany stałej czasu dla tonów niskich P3 + R1104 i C1102, dla tonów wysokich P4 + C1103.

Układ jest sterowany z wtórnika emiterowego T1101, na wejściu którego znajduje się potencjometr wzmocnienia P6.

Sygnał następnie jest podawany do stopnia wzmacniającego T1102 o wzmocnieniu około 20 dB. Kondensator C1106 powoduje obcinanie częstotliwości powyżej pasma akustycznego i zapobiega w ten sposób pasożytniczym sprzężeniom zwrotnym powyżej przenoszonego pasma. Kondensator C1105 likwiduje różnice napięć pomiędzy masą płytki zawierającej układ barwy dźwięku a masą wejściową płytki wzmacniacza mocy. Zapobiega to przedostawaniu się na wejście wzmacniacza mocy napięć zmiennych odkładających się na opornościach przewodów w obwodach wzmacniacza mocy przy przepływie dużych prądów.

3.1.9. Wzmacniacz mocy

Wzmacniacz mocy jest sterowany z układu regulacji barwy dźwięku. Na wejściu wzmacniacza mocy znajduje się filtr zapobiegający przedostawaniu się niepożądanych zakłóceń w.c.z., złożony z elementów R401 i C402. Elementy R412 i C409 stanowią filtrację zasilania bazy pierwszego stopnia wzmocnienia. Kondensatory C404 i C405 zwiększają stabilność układu, zapobiegając możliwości wzbudzenia na w.c.z. Stabilizację termiczną zapewniają diody D401 i D402. Transzystory T403 i T405 wraz z rezystorami R408 i R409 pracują w układzie tranzystora złożonego o załamanej charakterystyce, dzięki czemu uzyskuje się ograniczenie prądu spoczynkowego stopnia końcowego. Punkt pracy tego układu ustala się rezystorem nastawnym RN401. Sygnał podany na wejście jest wzmacniany przez tranzystor T401. Kolektor tego tranzystora jest połączony galwanicznie z bazą tranzystora T402, który pracuje jako DRIVER, sterując tranzystorami T404 oraz tranzystorem złożonym T403 i T405. Układ złożony z tranzystorów T403 i T405 pracuje jak tranzystor PNP o bardzo dużym wzmocnieniu, dzięki czemu prąd kolektora tranzystora T402 może być niewielki. Z wyjścia wzmacniacza na emiter T401 jest podawane ujemne sprzężenie zwrotne realizowane za pomocą C403, R404, R406. Na wyjściu wzmacniacza znajduje się układ złożony z R419 i C406, zapobiegający przepięciom na tranzystorach mocy. Rezystory R414 i R415 zabezpieczają tranzystory mocy przed uszkodzeniem w przypadku krótkotrwałego zwarcia wyjścia w obecności sygnału na wejściu. Natomiast rezystor R413 zabezpiecza tranzystor T402 przed uszkodzeniem, w przypadku znacznego przesterowania wzmacniacza. Sygnał z wyjścia wzmacniacza poprzez kondensator C407 jest doprowadzany do gniazda głośnikowego oraz do gniazda słuchawkowego przez rezystor R1004. Odpowiednie włożenie wtyku do gniazda słuchawkowego odłącza gniazdo głośnika. Ponadto do gniazda głośnikowego jest dołączony rezystor R1001, który umożliwia po odpowiednim włożeniu wtyku do gniazda głośnikowego współpracę z głośnikiem o rezystancji 4Ω.

3.1.10. Układ wskaźnikowy

Układ ten jest sterowany z wyjścia wzmacniacza zapisu R709 i zaczyna się kondensatorem C709. Prąd sterowania wskaźników uzyskuje się z detektora emiterowego T703 ze wstępną polaryzacją R716 i R717. Regulację wskaźnika umożliwia RN702. Kondensator C711 decyduje o czasie opadania wskazówki wskaźnika.

3.1.11. Układ AUTO-STOP

Układ AUTO-STOP wyłącza magnetofon w przypadku zatrzymania prawego talerzyka podczas funkcji START lub PRZEWIJANIE. W czasie obracania się prawego talerzyka, komutator pod nim umieszczony wytwarza impulsy napięcia, które po wyprostowaniu zatykają tranzystor wykonawczy T803. Zatrzymanie talerzyka powoduje po upływie czasu $t = 1 \div 4$ s powstanie pierwszego z ciągu impulsów napięcia na elektromagnesie o następujących parametrach:

- amplituda $U \geq 25$ V
- czas trwania impulsów $t_1 = 0,1 \div 0,3$ s
- czas przerwy między impulsami $t_2 = 1 \div 3,7$ s

Już pierwszy z impulsów powinien spowodować włączenie funkcji STOP. Włączenie funkcji PAUZA lub STOP blokuje układ AUTO-STOPU.

3.1.12. Zasilacz

Z jednego transformatora sieciowego sterowane są dwa układy prostownicze. Układ na diodach D901, D902, D903 i D904 dostarcza napięcia do:

- końcówki 8, na której występuje napięcie + 26 V do zasilania żarówek (za wyjątkiem żarówki wskaźnika wysterowania) oraz wzmacniaczy mocy,
- końcówki 9, na której występuje napięcie + 25 V o mniejszych tętnieniach, do zasilania wzmacniaczy korekcyjnych: zapisu,

- końcówki 10, na której występuje napięcie stabilizowane + 15,5 V o bardzo małych tętnieniach, zasilające pozostałe układy magnetofonu – oprócz napędu,
 - końcówka 11, umożliwia właściwe połączenie mas układu.
- Układ na diodach D905, D906, D907 i D908 dostarcza napięcia 8 V do zasilania stabilizatora obrotów silnika.

3.1.13. Stabilizator obrotów

Stabilizator obrotów ma za zadanie utrzymanie stałej prędkości obrotowej silnika na zasadzie kompensacji rezystancji wewnętrznej, oraz siły przeciwelektromotorycznej silnika. Ujemna rezystancja potrzebna do tego celu, wytwarzana jest dzięki dodatniemu sprzężeniu zwrotnemu z kolektora tranzystora T2 na bazę tranzystora T1 (rezystor R4, potencjometr R5, rezystor R6) oraz wprowadzeniu szeregowo z silnikiem rezystora (równoległe połączenie R8 i R9).

Napięcie kompensujące siłę przeciwelektromotoryczną określone jest napięciem diody D3/4, napięciem U_{BE} tranzystora T1 oraz podziałem dzielnika R4, R5 i R6.

Zmieniając ten podział potencjometrem R5 można zmieniać prędkość obrotową. Dzielnik R1, R2 oraz dioda D1 dostarczają napięcia potrzebnego w momencie startu. Podczas pracy dioda D1 jest zatkana i nie ma wpływu na stabilizację. Rezystor R3 dostarcza prądu bazy tranzystora T1, rezystor R10 prąd diody D3/4 równy około 5 mA. Kondensator przepustowy oraz dławik stanowią elementy przeciwzakłóceńowe. Kondensator C2 zabezpiecza przed wzbudzaniem się układu na dużych częstotliwościach.

3.2. WYMIANA BEZPIECZNIKÓW

U w a g a

Przed wymianą bezpieczników należy wyjąć wtyczkę sznura sieciowego z gniazda sieciowego

- Położyć magnetofon dnem do góry
- Zdjąć pokrywkę zabezpieczającą 5 wysuwając ją, przy jednoczesnym naciskaniu występu w szczelinie.

Uszkodzone bezpieczniki należy wymienić na nowe, tego samego typu i wartości. Stosować wkładki bezpiecznikowe typu WTA-T o wartości 250 mA w obwodzie uzwojenia pierwotnego transformatora sieciowego i 400 mA w obwodzie zasilania stabilizatora silnika.

3.3. POMIARY I REGULACJA

3.3.1. Zalecenia ogólne

- wszystkie wartości pomiarowe napięć i prądów odnoszą się do warunków zasilania magnetofonu. napięciem sieciowym 220 V $\pm 2\%$ 50 Hz. Podobne warunki należy utrzymywać przy naprawach.
- do regulacji i pomiarów elektrycznych należy przystępować po sprawdzeniu i ewentualnym wyregulowaniu ustawienia głowicy uniwersalnej oraz prędkości przesuwu.
- przy pomiarach i regulacjach elektrycznych należy najpierw sprawdzić tor odczytu, a w dalszej kolejności napięcie podkładu i wzmocnienie w torze ZAPIS-ODCZYT.

3.3.2. Regulacja i pomiary toru odczytu.

3.3.2.1. Napięcie wyjściowe


Podczas odczytywania kasety z poziomem odniesienia 333 Hz 250 pWb/mm należy wyregulować rezystorami nastawnymi RN151 (lewy kanał) i RN101 (prawy kanał) na płytce napięciowej, napięcie na gnieździe wyjściowym RADIO (styki 3 i 5).

Powinno być ono równe 700 mV. Gdyby wartość ta nie dała się uzyskać (była mniejsza) należy ustawić regulację tak, aby poziomy obu kanałów były jednakowe – muszą być > 500 mV.

Za pomocą kasety demonstracyjnej należy sprawdzić prawidłowość połączeń kanałów i faz.

3.3.2.2. Charakterystyka częstotliwościowa

Oddzielne pomiary należy przeprowadzić dla taśmy żelazowej i chromowej, odczytując odpowiednie odcinki z taśm pomiarowych. Napięcie należy mierzyć na gnieździe wyjściowym. Uzyskane wartości powinny się mieścić w polu tolerancji pokazanym na rysunku A.



Rys. A. Pole tolerancji charakterystyki ZAPIS-ODCZYT

3.3.2.3. Poziom zakłóceń

Pomiar ten wystarczy przeprowadzić tylko przy użyciu taśmy żelazowej, przy wciśnięciu klawiszu PAUZA. Poziom ten powinien być mniejszy od sygnału 700 mV przynajmniej o 48 dB (średnio o 52 dB). Przy włączeniu dodatkowo filtru z krzywą ważącą A, (filtr taki jest zbudowany np. do miernika VN1064) poziom zakłóceń powinien spaść o około 8 dB, a przy włączeniu układu DNL dodatkowo o dalsze 2 ± 3 dB.

Działanie układu DNL może być też oceniane słuchowo przy użyciu wzmacniacza akustycznego – przy maksymalnym wzmocnieniu dla wysokich tonów. Włączenie układu DNL powoduje wtedy wyraźną zmianę barwy odtwarzanego szumu w postaci zaniku syczenia.

3.3.3. Regulacja napięcia podkładu

Regulację tę należy przeprowadzić oddzielnie w każdym kanale, używając taśmy żelazowej. Na wejście – gniazdo GRAMOFON, należy doprowadzić sygnał 100 mV i dobrać poziom zapisu na około $-25 \div -30$ dB (zwiększyć poziom sygnału wejściowego o $25 \div 30$ dB, ustawić poziom 0 dB potencjometrem regulacji poziomu zapisu i zmniejszyć sygnał). Kolejno wykonać zapis sygnałów o częstotliwościach 3 kHz i 8 kHz i tak regulować wartość podkładu za pomocą rezystorów RN753 L oraz RN703 P, ażeby napięcia wyjściowe podczas odczytywania były jednakowe. Napięcia podkładu można mierzyć podczas regulacji na końcówkach 59 L i 09 P płytki korektorów zapisu. Przykładowo zwiększenie podkładu o 1 dB powoduje zmniejszenie sygnału 8 kHz względem 3 kHz o około 2 dB. Zmniejszenie podkładu powoduje natomiast głównie przyrost poziomu sygnału 8 kHz. Następnie należy dokonać sprawdzenia dla taśmy Cr. Napięcie podkładu należy dobrać w taki sposób, żeby poziomy podczas odczytywania były możliwie jednakowe. Maksymalna różnica poziomów nie powinna przekraczać 2 dB.

3.3.4. Regulacja roboczego poziomu zapisu i wskaźnikówysterowania

Na wejście GRAMOFON (styki 3 i 5) doprowadzić sygnał 1 V, 333 Hz. Potencjometrami P1 (kanał lewy) i P2 (kanał prawy) wyregulować napięcia równe 600 mV na końcówkach 51 (kanał lewy) i 01 (kanał prawy) na płytce korektorów zapisu, a rezystorami nastawnymi RN752 L i RN702 P na tej samej płytce ustawić wychylenie wskaźników na 0 dB. W tych warunkach należy wykonać zapis na taśmie żelazowej T308 S, a następnie odczytać go i zapamiętać wskazania każdego ze wskaźników.

Przy niezmiennym sygnale wejściowym wcisnąć klawisz ZAPIS i skorygować poziom zapisu za pomocą rezystorów RN751 L i RN701 P – jeżeli na przykład podczas uprzedniego odczytywania własnego zapisu poziom w lewym kanale wynosił -2 dB, to teraz należy najpierw rezystorem nastawnym RN751 spowodować wychylenie wskaźnika

na $+2$ dB, a następnie rezystorem RN752 ponownie doprowadzić wychylenie wskaźnika na 0 dB. Analogicznie należy regulować drugi kanał. Podczas regulacji poziomu zapisu powinien być włączony ZAPIS przy zatrzymanej taśmie. Po tej regulacji należy ponownie wykonać zapis i ewentualnie skorygować pozostałe niedokładności. Przy sprawdzaniu zapisu wykonanego w identyczny sposób na taśmie chromowej C-401R, poziom powinien wynosić $0 \div -2$ dB. W przeciwnym razie należy sprawdzić działanie przełącznika żelazo-chrom. W dalszej kolejności należy zmierzyć zniekształcenia harmoniczne korzystając np. z miernika VN 1064.

Powinno być:

Fe_2O_3 $h_2 \leq 1,5\%$ $1\% \leq h_3 \leq 2,5\%$ przy $\phi \geq 180$ pWb/mm
 CrO_2 $h_2 \leq 2\%$ $h_3 \leq 4\%$ przy $\phi \geq 160$ pWb/mm

W przypadku zbyt dużych zniekształceń h_3 należy obniżyć poziom zapisu. W przypadku zbyt małego poziomu zapisu lub $h_3 < 1\%$ dla taśmy Fe – poziom zapisu należy podnieść.

3.3.5. Sprawdzenie charakterystyki ZAPIS-ODCZYT

Doprowadzić na wejście RADIO sygnały o częstotliwościach 40 Hz, 333 Hz oraz 10 kHz i 12,5 kHz. Dobrać poziom zapisu na około $-28 \div -32$ dB w stosunku do poziomu 250 pWb/mm i wykonać zapis, a następnie odczytać go, mierząc sygnał na wyjściu RADIO. Sygnał odczytywany powinien zmieścić się w polu tolerancji pokazanym na rysunku B.


Jeżeli nie jest możliwe równoczesne spełnienie wymagań na poziom zapisu, zniekształcenia harmoniczne i charakterystykę ZAPIS-ODCZYT, świadczy to o złej jakości uniwersalnej.

3.3.6. Pomiar skuteczności kasowania

Pomiar ten przeprowadza się na taśmie Cr. Na wejście GRAMOFON należy doprowadzić sygnał 1 V, 1 kHz i wykonać zapis o poziomie 250 pWb/mm. Następnie zapis ten należy skasować przez włączenie funkcji ZAPIS, odjęcie sygnału wejściowego i przesunięcie potencjometrów regulacji poziomu do położenia zerowego.

Po skasowaniu taśmę należy odczytać używając filtru o częstotliwości środkowej 1 kHz i paśmie przepuszczenia od 50 do 200 kHz (np. filtr w mierniku VN 1064).

Sygnał mierzony na gnieździe wyjściowym podczas odczytywania powinien być przynajmniej 65 dB mniejszy niż sygnał odczytywany z taśmy o poziomie 250 pWb/mm. Sygnał z generatora podkładu należy mierzyć między masą i końcówką 81 płytki korektorów zapisu.



Rys. B. Pole tolerancji charakterystyki odczytu

Częstotliwość tego sygnału powinna wynosić 85 ± 5 kHz. Przy przełączeniu na taśmę chromową napięcie powinno być równe 59 ± 6 V, a przy taśmie żelazowej powinno być o około 4,5 dB mniejsze. Kształt sygnału obserwowany na oscyloskopie powinien być dokładnie sinusoidalny i symetryczny. Niewłaściwe kasowanie przy obu rodzajach taśmy, przy prawidłowo działającym generatorze, świadczy o wadzie głowicy kasującej lub jej nieprawidłowym ustawieniu. W razie złego kasowania tylko na taśmie CrO_2 niewłaściwie działa przełącznik żelazo-chrom.

3.3.7. Pomiar poziomu zakłóceń w torze zapis – odczyt bez układu RS

3.3.7.1. Zakłócenia nieważone

Na wejście GRAMOFON należy doprowadzić zmianowy sygnał wejściowy 1 V, 333 Hz i dobrać takie wzmocnienie w każdym kanale, ażeby wykonać zapis z poziomem 0 dB. Następnie należy odłączyć źródło sygnału wejściowego i zewrzeć wejście z masą przez włożenie wtyku ze zwartymi końcówkami 3 i 5 z 2.

W tych warunkach należy wykonać w obu kanałach zapis sygnału zakłóceń. Następnie zapis ten należy odczytać i zmierzyć. Poziom sygnałów zakłóceń w każdym kanale powinien być mniejszy przynajmniej o 44 dB (średnio o 50 dB) przy taśmie chromowej niż napięcie 700 mV, uzyskiwane z taśmy pomiarowej zapisanej poziomem 250 pWb/mm.

3.3.7.2. Zakłócenia ważne (dynamika)

Pomiar należy przeprowadzić analogicznie jak w punkcie 3.3.7.1., przy czym do wyjścia należy dołączyć przed miliwoltomierzem filtr ważący, według krzywej A (filtr taki jest wbudowany np. do miernika VN 1064). Poziom sygnałów zakłóceń w każdym kanale powinien być mniejszy niż sygnał odniesienia 700 mV przynajmniej o 53 dB (średnio o 56 dB) przy taśmie żelazowej i o 54 dB (średnio o 57 dB) przy taśmie chromowej. Poziom sygnału 333 Hz należy mierzyć bez filtra, natomiast szumy przez filtr A.

3.3.8. Pomiary z układem RS

3.3.8.1. Pomiary redukcji szumów

Zgodnie z punktem 3.3.7.2. należy wykonać pomiar zakłóceń ważonych w dwojaki sposób:

- przy włączeniu układu RS – przy zapisywaniu i odczytywaniu,
- bez układu RS.

Przyrost dynamiki przy użyciu układu RS powinien wynosić przynajmniej 3 dB w przypadku taśmy żelazowej i 2 dB przy taśmie chromowej.

3.3.8.2. Sprawdzenie charakterystyki ZAPIS-ODCZYT

Pomiar należy wykonać według punktu 3.3.5. Sygnał odczytywany powinien mieścić się w polu tolerancji, pokazanym na rysunku B. Jeżeli wynik pomiaru według tego punktu jest negatywny, przy prawidłowym wyniku według punktu 3.3.5. należy sprawdzić i ewentualnie wyregulować prąd podkładu, wzmocnienie w torze ZAPIS-ODCZYT oraz działanie korektorów zapisu i odczytu.

3.3.9. Pomiar przeniku

3.3.9.1. Pomiar przeniku przy zapisie równoczesnym (między kanałami)

Na wejście GRAMOFON należy doprowadzić sygnał 1 kHz o napięciu 1 V i wykonać zapis przy wskaźniku ustawionym na 0 dB.

Potencjometr kanału lewego należy ustawić na minimum. Przy odczycie podnieść poziom odczytywany w lewym kanale do poziomu odczytywanego w prawym kanale. Przenik powinien być mniejszy niż -28 dB.

Powtórzyć pomiar przy odwróceniu kanałów.

3.3.9.2. Pomiar przeniku przy zapisie nierównoczesnym (między stronami kasety)

Taśmę z zapisem wykonanym według punktu 3.3.9.1. należy odwrócić i odczytać sygnał przeniku z kanału prawego. Odstęp sygnału przeniku od sygnału użytecznego powinien wynosić przynajmniej 60 dB. Negatywny wynik pomiaru według punktu 3.3.9.1. wskazuje na zwarcie w układzie lub wadę głowicy. Negatywny wynik według punktu 3.3.9.2 wskazuje na złe ustawienie głowicy uniwersalnej lub złe prowadzenie taśmy.

3.3.10. Automatyka

3.3.10.1. Regulacja wzmocnienia

Na wejście GRAMOFON – styki 3 i 5 należy podać sygnał 1 V, 333 Hz, wyłączyć automatykę i wcisnąć klawisz ZAPIS. Potencjometry zapisu należy ustawić w górnym skrajnym położeniu. Rezystorami RN102 i RN152 na płytce napięciowej ustawić +1 dB na wskaźnikach występowania w obu kanałach (wyłączona automatyka działa jako limiter i regulacja jest wówczas łatwiejsza).

3.3.10.2. Sprawdzanie czasu zwalniania

Czas zwalniania automatyki wyznacza się jako czas przyrostu wzmocnienia o 10 dB od chwili zmniejszenia poziomu sygnału wejściowego. Na wejście GRAMOFON (kanał dowolny) podać sygnał 0,5 V. Po około 10 sekundach zmniejszyć jego poziom o 10 dB i obserwując wskaźnik określić czas, po którym wychylenie wróci ponownie do wartości około 0 dB.

Czas ten powinien wynosić 1 ± 3 minut. Przy czasie większym należy sprawdzić rezystory R116 i R164 3,3 M Ω . Przy czasie zwalniania krótszym należy sprawdzić upływność kondensatora C113 i C163 220 μ F.

3.3.11. Sprawdzanie podsluchu zapisu – wzmacniaczy mocy i regulacji barwy dźwięku

Na wejście GRAMOFON należy podać sygnał 1 V o częstotliwości 1 kHz. Potencjometrami poziomu zapisu P1 i P2 ustawić wskaźnikiysterowania na 0 dB. Potencjometry regulacji barwy dźwięku P3 i P4 ustawić na minimum. Następnie potencjometrami wzmocnienia P5 i P6 należy ustawić na gniazdach głośnikowych obciążonych rezystancjami $8 \Omega \pm 2\%$ 10 W – napięcie 6,3 V (odpowiada to mocy 5 W). Zniekształcenia powinny być $< 5\%$.

Dla sprawdzenia regulacji barwy dźwięku należy zmniejszyć sygnał wejściowy o 20 dB i nie zmieniając położenia potencjometrów ustawić częstotliwość 40 Hz. Przesuwanie potencjometru P3 na maksimum powinno dawać na wyjściu zmianę napięcia o co najmniej 12 dB. Sprawdzenie regulacji tonów wysokich należy wykonać analogicznie, przy częstotliwości 10 kHz, przesuwając na maksimum potencjometr P4.

3.3.12. Zasilacz

Napięcie zasilacza należy sprawdzać przy włożonej kasecie, włączonych układach RS i DNL oraz potencjometrach P1, P2, P3, P4, P5, P6 na maksimum.

Powinny one wynosić:

końcówki 8 – 11 $U = \text{ca } 26 \text{ V}$

$U_{\text{tęp.}} \leq 500 \text{ mV}$

końcówki 7 – 9 $U = \text{ca } 25 \text{ V}$

$U_{\text{tęp.}} \leq 25 \text{ mV}$

końcówki 10 – 7 $U = 14,6 \pm 16,5 \text{ V}$

$U_{\text{tęp.}} \leq 0,15 \text{ mV}$

Pomiar $U_{\text{tęp.}}$ należy zmierzyć woltomierzem napięć przemiennych

3.3.13. Sprawdzenie układu AUTO-STOP

Jeżeli nie działa AUTO-STOP należy skontrolować działanie impulsatora. Można to zrobić dołączając oscyloskop do końcówek 6 i 2 (masa) płytki AUTO-STOP.

Czas zwarcia styków impulsatora powinien być równy czasowi rozwarcia. Jeżeli praca impulsatora jest prawidłowa, uszkodzenia należy szukać w układzie elektronicznym.

U w a g a

Napięcia zmienne w istotnych punktach pomiarowych są podane na schemacie ideowym.

Napięcia te występują w torze odczytu podczas odczytywania taśmy zapisanej sygnałem 250 pWb/mm, 333 Hz, a w torze zapisu przy doprowadzeniu na wejście GRAMOFON sygnału znamionowego 1 V i takim ustawieniu potencjometrów regulacji poziomu zapisu, żeby wskaźniki pokazywały 0 dB.

4. WYKAZ SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA SERWISU

4.1. NARZĘDZIA I PRZYZRĄDY

Lp.	Nazwa	Liczba sztuk	Producent
1.	Szczypce radiotechniczne płaskie RSUd-160 PN-71/M-64390	1	Oznaczenie wg Katalogu Biura Zbytu Narzędzi – Warszawa
2	Szczypce boczne do cięcia RSDg-125 PN-71/M-64450	1	Oznaczenie wg Katalogu Biura Zbytu Narzędzi – Warszawa
3	Wkrętak mosiężny RWWe-5	1	Zakłady Wytwórcze Magnetofonów „Unitra-Lubartów” Lubartów, ul. Lubelska 104
4	Wkrętak RWWe 3x160 PN-63/M-64954	1	Oznaczenie wg Katalogu Biura Zbytu Narzędzi – Warszawa
5	Sprawdzian do ustawienia głowic 251 MBG 0973 kompl.	1	Zakłady Wytwórcze Magnetofonów „Unitra-Lubartów” Lubartów, ul. Lubelska 104
6	Przyrząd do pomiaru momentu hamowania talerza lewego 270 MGK 0032 wykonanie I	1	Zakłady Wytwórcze Magnetofonów „Unitra-Lubartów” Lubartów, ul. Lubelska 104
7	Przyrząd do pomiaru momentu dowijania i momentu hamowania sprzęgła (talerz prawy) 270 MGK 0032 wykonanie II	1	Zakłady Wytwórcze Magnetofonów „Unitra-Lubartów” Lubartów, ul. Lubelska 104
8	Kaseta do sprawdzania toru biegu, taśmy 282 REK 0032	1	Zakłady Wytwórcze Magnetofonów „Unitra-Lubartów” Lubartów, ul. Lubelska 104

Lp.	Nazwa	Liczba sztuk	Producent
9	Miernik nierównomierności przesuwu taśmy typu ND 960 A	1	Zakład Budowy Urządzeń Technologicznych „Unitra-Elmasz” Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20
10	Kaseta KS-Fe	1	Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka „Unitra-ZRK” Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20
11	Kaseta demonstracyjna stereo C 30S z taśmą żelazową i C30S Dolby B z taśmą chromową	1	Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych Warszawa, ul. Konwiktorska 9
12	Kasety bez zapisu żelazowa i chromowa do sprawdzania toru ZAPIS-ODCZYT	1	Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka „Unitra-ZRK” Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20
13	Miernik z filtrami do pomiaru zniekształceń szumów, dynamiki, przeników i skuteczności kasowania (VNO-1064)	1	Zakłady Budowy Urządzeń Technologicznych „Unitra-Elmasz” Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20
14	Oscyloskop min. 1 MHz	1	Zakład Doskonalenia Zawodowego Warszawa, ul. Podwale 13/15
15	Generator akustyczny PW-12	1	„Kabid-Zopan” Warszawa, Al. Stalingradzka 29/31
16	Woltomierz typ dowolny o oporności $\leq 100 \text{ k}\Omega/\text{V}$ (V-640)	1	Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Meratronik” Warszawa, ul. Białobrzeska 53
17	Dynamometr o zakresie pomiarowym $0 \div 500 \text{ G}$ ($0 \div 5 \text{ N}$), klasa dokładności maks. 2,5	1	Zakłady Wytwórcze Magnetofonów „Unitra-Lubartów” Lubartów, ul. Lubelska 104


5. MATERIAŁY SERWISOWE


5.1. SMARY I CHEMIKALIA

Lp.	Nazwa	Producent	Oznaczenie handlowe
1	Olej WIK 700	import	
2	Smar Beacon 2	import	
3	Chlorek metylenu technicznego		


6. WYKAZ ZMIAN

Lp.	Data zmiany	Nr zmiany lub aneksu	Opis	Uwagi







Rys. 13. Płytki AUTOSTOPU – widok od strony ścieżek – 502-5477-547-023




Rys. 14. Płytki zasilacza magnetofonu – widok od strony ścieżek – 502-5477-548-02K




Rys. 15. Płytki DNL – widok od strony ścieżek – 405-5477-300-02K



Rys. 16. Płytką wzmacniaczy mocy – widok od strony ścieżek – 405-5477-235-015



Rys. 17. Płytki potencjometrów – widok od strony ścieżek – 502-5477-610-027



Rys. 18. Płytki kompletna magnetofonu – widok od strony ścieżek – 405-5477-303-037








Fig. 25. M 537 S Tape recorder
Abb. 25. Übersichtsschaltplan d
Рис. 25. Принципиальная схе






12 WECHSELSPANNUNG Aufnahme Wiedergabe A.C. VOLTAGE recording replay
 13 GLEICHSPANNUNG Aufnahme Wiedergabe D.C. VOLTAGE recording replay
 14 Kontur der Leiterplatten Kontur der für beide Kanäle gleichen Baugruppen Tonbandgerät in Stellung „Wiedergabe“ Aufnahmeeingang, Aut., DNL, DOLBY NR ausgeschaltet Tape recorder in playback position Inputs: Recording, Auto, DNL, DOLBY NR switched off
 15 Bauelement wird bei Bedarf im Abstimmungsvorgang montiert Item mounted if required – during tuning time
 16 Spannung bei fehlender Belastung No load voltage
 17 Spannung bei voller Belastung Full load voltage
 18 Spannung bei halber Belastung Half load voltage




Connection diagram
 Tonbandgerätes M 537 S
 магнитофона M 537 S



MAGNETOFON M 551 S FINEZJA 3 HI-FI
KATALOG ZESPOŁÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH

UNITRA



M 551 S

Wykaz rysunków

1. Magnetofon – widok ogólny
2. Schemat kinetyczny mechanizmu magnetofonu
3. Widok ogólny płyty nośnej z elementami i sposób zamocowania jej w dnie podczas wymiany elementów
4. Widok magnetofonu po zdjęciu pokrywy górnej
5. Widok magnetofonu po zdjęciu dna
6. Widok magnetofonu po zdjęciu dna – z odchylonymi płytkami dla wymiany elementów
7. Mechanizm – widok ogólny
8. Mechanizm – widok ogólny
9. Schemat regulacji ustawienia głowic
10. Prawy talerzyk ze sprzęgłami dowijania
11. Płytki korektorów zapisu 502-5477-544-032
12. Płytki napięciowa 505-5477-671-018
13. Płytki auto-stop 502-5477-547-023
14. Płytki zasilacza 502-5477-548-02K
15. Płytki DNL 405-5477-300-02K
16. Płytki wzmacniacza mocy 405-5477-235-015
17. Płytki potencjometrów 502-5477-610-027
18. Płytki 405-5477-303-037
19. Rysunek magnetofonu M 551 S w rozłożeniu na podzespoły (2 arkusze)
20. Schemat ideowy magnetofonu M 551 S

DANE DOTYCZĄCE WYDAWANYCH UZUPEŁNIEŃ KATALOGU

[illegible]

Czas wydania

.....
(miesiąc)

.....
(rok)

Ilości części uwzględnione w rubryce 7 są ilościami, które powinny nadejść do hurtowni WPHV wraz z pierwszą partią sprzętu, zgodnie z punktem 4.3.1 porozumienia zawartego pomiędzy CPHW i ZPE w dniu 6 maja 1977r. Za kompletność katalogu odpowiada producent sprzętu.

Jeżeli brak jakiegokolwiek elementu lub podzespołu niezbędnego do wykonania naprawy, a nie umieszczonego w katalogu, producent jest zobowiązany przesłać brakujący element w ciągu 14 dni od daty zamówienia oraz odpowiednio uzupełnić katalog.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>Płyta nośna kompl.</u> <u>2403-5477-583-013</u>										
62		Plakietka gniazda (gramofon)	3400-2853-216-015	488-2853-216-018	1	1	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
63		Plakietka gniazda (radio)	3400-2853-216-023	488-2853-216-026	1	1	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
64												
65		<u>Mechanizm</u> <u>1425-5477-542-048</u>										
66		Przełącznik kompl. (zapis-odczyt)	4401-5477-574-014	488-5477-574-017	1	1	z	10/10	b/a		M536SD	
67		Płytki autostopu kompl.	3502-5477-547-015	488-5477-547-01K	1	1	z	10/2	b/a		M536SD	
68		Zespół silnika	3409-5477-540-020	488-5477-540-023	1	2	z	10/2	b/a		M536SD	
69		Suwak pauzy kompl.	4401-5477-539-014	488-5477-539-017	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
70		Dźwignia dowijania	4401-5477-500-010	488-5477-500-013	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
71		Sprzęgło kompl.	3401-5477-499-012	488-5477-499-015	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
72		Dźwignia z rolką kompl. dociskająca taśmę do wataki ciągnącego	4404-5477-498-016	488-5477-498-019	1	1	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
73		Sanki kompl. z głowicami	2405-5477-497-01K	488-5477-497-012	1	1	x	-	a		M536SD	T-3
74		Korpus kompl.	2401-5477-496-013	488-5477-496-016	1	-	x	-	a		M537S	T-3
75		Koło zamachowe zmontowane	4406-5478-104-02K	488-5478-104-022	1	1	x	-	a		M536SD	T-3
76		Licznik taśmy	4415-5477-342-031	488-5477-342-035	1	1	z	2/20	b/a		M536SD	T-3
77		Dźwignia przegubowa przewijania kompl.	4403-5478-128-018	488-5178-128-010	1	-	z	10/2	b/a		MK-2500	T-3
78		Dźwignia hamulca kompl.	4403-5478-108-025	488-5478-108-028	1	-	x	-	a		MK-2500	T-3
79		Kółko ciernie pośrednie kompl.	4403-5478-107-010	488-5478-107-013	1	-	z	10/5	b/a		MK-2500	T-3
80		Elektromagnes kompl.	3420-5766-005-025	488-5760-005-02K	1	1	z	1/2	b/a		M536SD	T-3
81		Pasek licznika	4500-2858-190-012	488-2858-190-017	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	
82		Pasek napędowy	3500-2858-131-024	488-2858-131-029	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	
83		Klawisz mechanizmu przełącznika rodzaju pracy	2400-2845-223-016	488-2845-223-019	7	5	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
84		Suwak Fe-Cr rodzaju taśmy	2400-2624-738-013	488-2624-738-016	2	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
85		Suwak wyrzutnika kasety	2400-2624-734-018	488-2621-734-010	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
86		Suwak start-stop	2400-2624-731-019	488-2624-731-011	2	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
89		Suwak przewijania	3400-2624-730-012	488-2624-730-015	2	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
90		Zapadka przełącznika rodzaju pracy	3400-2624-279-014	488-2624-729-017	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
91		Suwak przełącznika (silnik-autostop)	3400-2624-729-014	488-2624-727-014	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
92		Wyrzutnik kasety	3400-2624-725-019	488-2624-725-011	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
93		Zderzak klawiszy mechanizmu	3400-2624-717-016	488-2624-717-019	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
94		Krzywka pauzy	2400-2624-716-01K	488-2624-716-012	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
95		Dźwignia pauzy	3400-2624-714-017	488-2624-714-01K	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
96		Dźwignia zapisu	3400-2624-713-010	488-2624-713-013	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
97		Płytki regulacji luzu wzdłużnego koła zamachowego	3400-2624-628-013	488-2624-628-016	1	-	z	10/10	b/a		M537S	T-3
98		Koło zębate dowijania	3400-2624-517-017	488-2624-517-01K	1	-	z	10/5	b/a		MK-2500	T-3
99		Podkładka zatrząskowa talerzyków	4400-2624-397-011	488-2624-397-011	1	1	z	10/10	b/a		MK-2500	T-3
100		Talerzyk lewy	3400-2624-392-01K	488-2624-392-012	1	-	z	10/5	b/a		MK-2500	T-3
101		Blockada zapisu	3400-2624-390-017	488-2624-390-01K	1	-	z	10/2	b/a		MK-2500	T-3
102		Podkładka dystansowa ograniczająca wychylenie kółka ciernego	4400-2624-389-019	488-2624-389-011	1	-	z	10/10	b/a		MK-2500	T-3
103		Płytki łożyskowa koła zamachowego	2400-2601-315-019	488-2601-315-011	1	-	z	1/2	b/a		M536SD	T-3
104		Sprężyna suwaka przełącznika rodzaju pracy (przewijanie-stop)	4500-2562-224-01K	488-2562-224-014	3	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105		Sprężyna suwaka przełącznika										
		rodzaju pracy (odczytu)	4400-2562-224-022	488-2562-224-022	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
106		Sprężyna dźwigni przebiegowej	4400-2562-148-013	488-2562-148-016	1	-	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
107		Sprężyna umiastająca	4400-2562-146-010	488-2562-146-013	1	-	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
108		Sprężyna zapadki przełącznika										
		rodzaju pracy	4400-2562-144-018	488-2562-144-010	1	-	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
109		Sprężyna dźwigni przewijania	4400-2562-143-011	488-2562-143-014	2	-	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
110		Sprężyna prętowa dźwigni przewijania	4400-2562-142-015	488-2562-142-018	1	-	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
111		Oś klawiszy mechanizmu	4400-2572-119-016	488-2572-119-019	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
112		Sprężyna dociskająca kasety	4400-2557-185-011	488-2557-185-014	1	1	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
113		Sprężyna stykowa	4400-2557-182-012	488-2557-182-015	6	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
114		Sprężyna stykowa	4400-2557-182-020	488-2557-182-023	3	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
115		Sprężyna rolki dociskowej	4400-2557-114-017	488-2557-114-01K	1	1	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
116		Sprężyna dociskająca sanki										
		kompl.	4400-2557-111-018	488-2557-111-010	3	2	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
117		Sprężyna blokady zapisu	4400-2557-109-013	488-2557-109-016	1	1	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
118		Sprężyna hamulca	4400-2557-107-010	488-2557-107-013	1	1	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
119		Sprężyna dźwigni dowijania	4400-2557-104-011	488-2557-104-014	1	1	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
120		Sprężyna mocowania silnika	4400-2557-099-018	488-2557-099-010	1	1	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
121		Igła łożyskowa sanek	4400-2534-214-015	488-2534-214-018	4	1	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
122		Dźwignia przewijania	4400-2534-287-012	488-2534-287-015	1	-	x	-	a		M536SD	T-3
123		Cięgno rolki dociskowej	4400-2534-211-016	488-2534-211-019	1	-	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
124		Ostrze łożyskowe rolki dociskowej	4400-2534-209-02K	488-2534-209-022	1	-	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
125		Popychacz hamulca	4400-2534-207-027	488-2534-207-02K	1	-	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
126		Koło zębate przewijania	4400-2452-043-012	488-2452-043-015	1	-	z	10/5	b/a		MK2500	T-3
127		Łożysko koła zamachowego	4500-1892-052-017	488-1892-052-011	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
128		Podkładka zaciskowa mocująca dźwignię zapisu do korpusu	5400-1630-042-016	488-1630-042-019	1	-	z	10/10	b/a		MK122	T-3
129		Szczotka autostopu	4400-2212-036-011	488-2212-036-014	2	-	z	10/10	b/a		MK2500	T-3
130		Wkręt do blach B2, 9x6,5 PasX										
		mocujący płytę łożyskową do korpusu	0653-3400-90950	DIN7971	1	-					M536SD	import
131		Wkręt do blach B2, 18x6,4										
		Zn6B/PasX mocujący licznik taśmy i sprężyny kasety	0653-3409-98005	DIN 7981	2	-					M536SD	import
132		Końcówka lutownicza	4400-2261-132-029	488-2261-132-021	1	-	z	10/10	b/a		Mak	T-3
133		Suwak zapisu	4400-2624-732-015	488-2624-732-018	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
134		Sprężyna pauzy	4500-2562-152-010	488-2562-152-013	1	-	z	10/10	b/a		M537S	T-3
135												
136												
137												
138												
139												
140												
		Góra obudowy kompl.										
		2405-5477-608-021										
141		Góra obudowy	0400-2624-583-012	488-2624-583-015	1	-	x		a		M536SD	T-3
142		Maskownica kompl. płyty	2403-5477-607-028	488-5477-607-020	1	-	x		a			T-3
143		Płyta maskująca kompl.	2401-5477-675-015	488-5477-675-018	1	-	x		a			T-3
144		Ośłona żarówek	4400-2624-743-017	488-2624-743-01K	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
145		Światlik wskaźnika DOLBY	4400-2624-748-019	488-2624-748-011	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
146		Światlik wskaźnika Fe-O	4400-2624-746-035	488-2624-748-038	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3
147		Światlik wskaźnika Cr-O	4400-2624-748-027	488-2624-748-02K	1	-	z	10/10	b/a		M536SD	T-3

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>Maskownica kompl.</u> <u>2403-5477-607-028</u>										
183		Maskownica kompl.	1400-2621-818-017	488-2624-818-01K	1	-	x		a		M537S	T-3
184		Pokrywa kasety kompl.	3401-5477-579-016	488-5477-579-019	1	1	z	1/20	b/a			T-3
185		Wkładka ozdobna	3400-2853-226-010	488-2853-226-013	1	-	z	1/100	b/a			T-3
186		Kołek	5400-1438-115-019	488-1438-115-011	2	1	z	10/10	b/a		MK122	T-3
187		Sprężyna prawa	4400-2562-220-016	488-2562-220-019	1	-	z	10/10	b/a		M536S	T-3
188		Sprężyna lewa	4400-2562-221-012	488-2562-221-015	1	-	z	10/10	b/a		M536S	T-3
189		Taśma maskująca	3400-2763-115-015	488-2763-115-018	1	-	z	1/100	b/a			T-3
190		Wkładka ozdobna	3400-2853-210-025	488-2853-210-028	1	1	z	10/10	b/a			T-3
191		Wkładka ozdobna	3400-2853-211-013	488-2853-211-016	1	1	z	10/10	b/a			T-3
192												
193												
194												
		<u>Pokrywa kasety kompl.</u> <u>3401-5477-579-016</u>										
195		Pokrywa kasety	2400-2624-745-01K	488-2624-745-012	1	-	z	1/20	b/a			T-3
196		Świetlik	4400-2624-747-012	488-2624-747-015	1	-	z	10/10	b/a			T-3
197		Sprężyna	3400-2557-148-019	488-2557-148-011	2	-	z	10/10	b/a			T-3
198		Wkładka ozdobna	4400-2853-213-016	488-2853-213-019	1	-	z	10/10	b/a			T-3
199												
200												
201												
		<u>Płytki potencjometru kompl.</u> <u>2502-5477-610-027</u>										
202	P5, P6	Potencjometr suwakowy SVP 453 N 22 k Ω B	1158-1125-63079		2	-				14,-		L-7
203	P4	Potencjometr suwakowy SVP 453G 2x22 k Ω linowy	1158-1125-63400		1	-				20,-		L-7
204	P3	Potencjometr suwakowy SVP 453G 2x220 k Ω log	1158-1125-63273		1	-				20,-		L-7
205	C1105, C1155	Kondensator 02/E II 100 μ F/16 V	1158-1281-50356		2	-				13,-		L-17
206	C1106, C1156	Kondensator KSF-020 2,2 nF 10% 63 V	1158-1251-02792		2	-				1,-		L-15
207	C1104, C1154	Kondensator MKSE-018-02 47 nF 10% 100 V	1158-1251-77091		2	-				11,-		L-15
208	C1103	Kondensator KSF-020 390 pF 5% 63 V	1158-1251-0227K		2	-				2,-		L-15
209	C1102, C1152	Kondensator MKSE-018-02 470 nF 10% 100 V	1158-1251-77229		2	-				25,-		L-15
210	C1101, C1151	Kondensator MKSE-018-02 100 nF 20% 100 V	1158-1251-77148		2	-				11,-		L-15
211	R1101, R1151	Rezystor OWZ 0,25W 3,3 M Ω 10%	1158-1111-62275		2	-				1,-		L-7
212	R1102, R1152	Rezystor OWZ 0,125 W 3,3 k Ω 10%	1158-1111-51044		2	-				1,-		L-7
213	R1102, R1153 R1105, R1155	Rezystor OWZ 0,125 W 4-7 k Ω 10%	1158-1111-51117		4	-				1,-		L-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214	R1104, R1154	Rezystor OWZ 0,125 W 10 k Ω 5%	1158-1111-51249		2	-				2,-		L-7
215	R1106, R1156	Rezystor OWZ 0,125 W 240 k Ω 5%	1158-1111-51818		2	-				2,-		L-7
216	R1107, R1157	Rezystor OWZ 0,125 W 2,2 M Ω 5%	1158-1111-62194		2	-				2,-		L-7
217	R1108, R1158	Rezystor OWZ 0,125 W 1 k Ω 10%	1158-1111-50846		2	-				1,-		L-7
218	R1109, R1159	Rezystor OWZ 0,125 W 3,3 k Ω 5%	1158-1111-51036		2	-				2,-		L-7
219	R1110, R1160	Rezystor OWZ 0,125 W 240 Ω 5%	1158-1111-50587		2	-				2,-		L-7
220	T1101, T1151, T1102, T1152	Tranzystor BC 148C	1156-2232-61397		4	-				48,-		CEMI
221		Listwa	4400-2601-417-016	488-2601-417-019	2	-	z	10/10	b/a			T-3
222		Końcówka	5400-2262-011-027	488-2262-011-02K	1	-	z	10/10	b/a			T-3
223		Wkręt M3x4 I Zn6E	3-82227-0603-319		12	-	z	10/10	b/a			T-3
224	P1, P2	Potencjometr suwakowy SVP 453 N 100 k Ω B	1158-1125-63109		2					14,-		L-7
225												
226												
227		<u>Przetacznik</u> <u>3501-5477-662-019</u>										
228		Kondensator KFP1 HF 12x12 22 nF 25 V	1158-1244-5119K		1							L-5
229												
230												
231												
232												
233												
234		<u>Płyta korektora zapisu kompl.</u> <u>1502-5477-514-032</u>										
235	T701, T751	Tranzystor BC 147B	1156-2232-61354		2	-				18,-		CEMI
236	T784, 782, T763	Tranzystor BC 148 B/C	1156-5622-00010		3	-				18,-		
237	T703, 753	Tranzystor BC 148C	1156-2232-61397		2	-				18,-		CEMI
238	T702, 752	Tranzystor BC 157	1156-2232-6163K		2	-				18,-		CEMI
239	D701, 702 D703, 704 D751, 752 D753, 754											
240	D781	Dioda BAP 794	1158-1510-17940		8	-				6,-		CEMI
241	RN701, RN703 RN751, RN753 RN702, RN752	Dioda BZP 630 C6 V2	1156-1420-21043		1	-				30,-		CEMI
242	C702, C752	Potencjometr TVP 102	1158-1130-00582		4	-				8,-		L-7
243	C791	Potencjometr TVP 102 22 k Ω	1158-1130-00582		2	-				8,-		L-7
244	C795	Kondensator 02/E II 10 nF 16 V	1158-1281-51298		2	-				4,-		L-17
245	C792, 794	Kondensator 02/E II 47 nF 16 V	1158-1281-5047K		1	-				8,-		L-17
246	C715, 765	Kondensator 02/E II 22 μ F 6,3 V	1158-1281-50135		1	-				4,-		L-17
247		Kondensator 02/E II 22 μ F 16 V	1158-1281-50321		2	-				4,-		L-17
248	C710, 760	Kondensator KCPL-IB-N750 100 pF 6,3x6,3 10% 25 V 658	1158-1240-62169		2	-				4,-		L-5
249	C782, 781	Kondensator MKSE-018-02 0,47 μ F 100 V 20%	1158-1251-77237		2	-				25,-		L-15
250	C701, 709 C751, 759	Kondensator MKSE-018-02 1 μ F 100 V 20%	1158-1251-77296		2	-				11,-		L-15
		Kondensator MKSE-018-02 0,1 μ F 100 V 20%	1158-1251-77148		4	-				11,-		L-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
251	C706, 756	Kondensator MKSE-018-02 0,22 μ F 100 V 10%	1158-1251-77172		2	-				25,-		L-15
252	C703, 753	Kondensator KSF-020 10 nF 100 V 5%	1158-1251-04787		2	-				2,-		L-15
253	C704, 754 C784	Kondensator KSF-020 6,2 nF 100 V 5%	1158-1251-04655		3	-				2,-		L-15
254	C707, 757	Kondensator KSF-020 430 pF 100 V 5%	1158-1251-0390K		2	-				2,-		L-15
255	C705, 755	Kondensator KSF-020 200 pF 100 V 5%	1158-1251-0390K		2	-				2,-		L-15
256	C783	Kondensator MKSW-014 33 nF 100 V 5%	1158-1251-75884		1	-				4,-		L-15
257	R708, 758	Rezystor OWZ 0,25 W 39 k Ω 5%	1158-1111-61481		2	-				2,-		L-7
258	R717, 767	Rezystor OWZ 0,25 W 3,3 M Ω 5%	1158-1111-62267		2	-				2,-		L-7
259	R792	Rezystor OWZ 0,125 W 10 Ω 5%	1158-1111-50013		1	-				2,-		L-7
260	R719, 769	Rezystor OWZ 0,125 W 120 Ω 10%	1158-1111-50471		2	-				1,-		L-7
261	R710, 760	Rezystor OWZ 0,125 W 1 k Ω 5%	1158-1111-50833		2	-				2,-		L-7
262	R710, 754	Rezystor OWZ 0,125 W 1,2 k Ω 5%	1158-1111-50870		2	-				2,-		L-7
263	R711, 761	Rezystor OWZ 0,125 W 5% 3,3 k Ω	1158-1111-51036		2	-				2,-		L-7
264	R709, 759	Rezystor OWZ 0,125 W 4,7 k Ω 5%	1158-1111-51109		2	-				2,-		L-7
265	R718, 768	Rezystor OWZ 0,125 W 4,7 k Ω 10%	1158-1111-51117		2	-				1,-		L-7
266	R715, 765	Rezystor OWZ 0,125 W 5,6 k Ω 5%	1158-1111-51141		2	-				2,-		L-7
267	R705, 707	Rezystor OWZ 0,125 W 6,8 k Ω 5%	1158-1111-51176		4	-				2,-		L-7
268	R782, 783	Rezystor OWZ 0,125 W 10 k Ω 10%	1158-1111-51257		2	-				1,-		L-7
269	R706, 756	Rezystor OWZ 0,125 W 12 k Ω 5%	1158-1111-51281		2	-				2,-		L-7
270	R712, 762	Rezystor OWZ 0,125 W 15 k Ω 5%	1158-1111-51303		2	-				2,-		L-7
271	R714, 764	Rezystor OWZ 0,125 W 20 k Ω 5%	1158-1111-51370		2	-				2,-		L-7
272	R713, 763	Rezystor OWZ 0,125 W 22 k Ω 5%	1158-1111-51370		2	-				2,-		L-7
273	R781	Rezystor OWZ 0,125 W 22 k Ω 10%	1158-1111-51389		1	-				1,-		L-7
274	R701	Rezystor OWZ 0,125 W 33 k Ω 5%	1158-1111-51443		1	-				2,-		L-7
275	R703, 753	Rezystor OWZ 0,125 W 62 k Ω 5%	1158-1111-51575		2	-				2,-		L-7
276	R702, 752											
	R716, 766	Rezystor OWZ 0,125 W 150 k Ω 5%	1158-1111-51710		4	-				2,-		L-7
	R701, 751	Rezystor OWZ 0,125 W 330 k Ω 5%	1158-1111-51850		2	-				2,-		L-7
278	R720, 770	Rezystor OWZ 0,125 W 4,7 k Ω 10%	1158-1111-51117		2	-				2,-		L-7
279	C711, 761	Kondensator 02/E II 47 nF 16 V	1158-1281-50348		2	-				4,-		L-17
280	R780	Rezystor OWZ 0,125 W 5,6 k Ω 10%	1158-1111-5115K		1	-				1,-		L-7
281	C708, 758	Kondensator KSF-020 300 pF 100 V 5%	1158-1251-03837		2	-				2,-		L-15
282												
283												
284												
285												
286												
287												
288												
289												
		Płytki napięciowa kompl. 1505-5477-671-018										
290		Przełącznik kompl. wg karty 065/77	1158-5521-40658		1	-						Eltra
291		Nakładka przełącznika	3400-2845-066-018	488-2845-066-010	1	-	z	10/10	b/a			T-3
292		Końcówka	5400-2262-009-016	488-2262-009-010	25	-	z	10/10	b/a			T-3
293	T103, 153	Tranzystor BC 148 B/C	0111-5692-00156		2	-				18,-		
294	T109, 159 T105, 155 T104, 154	Tranzystor BC 148 C	1156-2232-61397		6	-				18,-		CEMI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
295	T101, 151	Tranzystor BC 149	1156-2232-6146K		2	-				18,-		CEMI
296	T106, 156	Tranzystor BC 149 C	1156-2232-61540		2	-				18,-		CEMI
297	T108, 158											
	T107, 157	Tranzystor BC 158	1156-2232-61448		4	-				18,-		CEMI
298	T102, 152	Tranzystor BC 413	1156-2232-64124		2	-				28,-		CEMI
299	C101, 151											
	C103, 153											
	C105, 155	Kondensator 04/U II 4,7 μ F 16 V	1158-1281-43398		6	-				3,-		L-17
300	C106, 156	Kondensator 04/U II 47 μ F 6,3 V	1158-1281-53169		2	-				4,-		L-17
301	C112, 162	Kondensator 04/U II 100 μ F 10 V	1158-1281-53320		2	-				4,-		L-17
302	C109, 192											
	159, 118											
	C163	Kondensator 04/U II 220 μ F 10 V	1158-1281-53339		5	-				4,-		L-17
303	C108, 158	Kondensator MKSE-020 88 nF 10% 100 V	1158-1251-65043		2	-						L-15
304	C110, 160											
	116, 166	Kondensator MKSE-020 220 nF 20% 100 V	1158-1251-85639		4	-						L-15
305	C117, 167	Kondensator KSF-020 200 pF 5% 63 V	1158-1251-02156		2	-				2,-		L-15
306	C115, 165	Kondensator KSF-020 090 pF 5% 63 V	1158-1251-0227K		2	-				2,-		L-15
307	C104, 154	Kondensator KSF-020 680 pF 5% 63 V	1158-1251-02431		2	-				2,-		L-15
308	C118, 168	Kondensator KSF-020 100 pF 5% 63 V	1158-1251-02547		2	-				2,-		L-15
309	C114, 164	Kondensator KSF-020 10 nF 5% 63 V	1158-1251-03226		2	-				2,-		L-5
310	C119, 169	Kondensator KCPf-IB-N750 8r 150 nF 20% 25 V	1158-1240-61588		2	-				4,-		L-5
311	C102, 152											
	C107, 157	Kondensator KCPf-IB-N750 10-r 220 pF 20% 25 V	1158-1240-6062K		6	-				4,-		L-5
312	C111, 161											
	R122, 172	Rezystor OWZ 0,125 W 100 Ω 5%	1158-1111-50420		2	-				2,-		L-7
313	R102, 152											
	R107, 157											
	R120, 170	Rezystor OWZ 0,125 W 330 Ω 10%	1158-1111-50633		6	-				1,-		L-7
314	R105, 155	Rezystor OWZ 0,125 W 1 k Ω 5%	1158-1111-50838		2	-				2,-		L-7
315	R110, 160	Rezystor OWZ 125 W 1 k Ω 10%	1158-1111-50846		2	-				1,-		L-7
316	R111, 161											
	R126, 176	Rezystor OWZ 0,125 W 1,8 k Ω 5%	1158-1111-50935		4	-				2,-		L-7
317	R134, 184											
	R112, 162	Rezystor OWZ 0,125 W 2,4 k Ω 5%	1158-1111-50994		4	-				2,-		L-7
318	R115, 165											
	R124, 174											
	R131, 181											
	R132, 182	Rezystor OWZ 0,125 W 3,5 k Ω 10%	1158-1111-51044		8	-				4,-		L-7
319	R133, 183	Rezystor OWZ 0,125 W 3,9 k Ω 5%	1158-1111-51079		2	-				2,-		L-7
320	R101, 151											
	R136, 186	Rezystor OWZ 0,125 W 4,7 k Ω 5%	1158-1111-51109		4	-				2,-		L-7
321	R128, 178	Rezystor OWZ 0,125 W 5,6 k Ω 10%	1158-1111-5115K		2	-				1,-		L-7
322	R123, 173	Rezystor OWZ 0,125 W 6,8 k Ω 5%	1158-1111-51176		2	-				2,-		L-7
323	R192	Rezystor OWZ 0,125 W 8,2 k Ω 10%	1158-1111-51222		1	-				1,-		L-7
324	R125, 175											
	R127, 177											
	R129, 179	Rezystor OWZ 0,125 W 10 k Ω 5%	1158-1111-51240		6	-				2,-		L-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
325	R114, 164 R118, 168 R191	Rezystor OWZ 0,125 W 10 kΩ 10%	1158-1111-51257		5	-				1,-		L-7
326	R113, 163	Rezystor OWZ 0,125 W 22 kΩ 10%	1158-1111-51389		2	-				1,-		L-7
327	R104, 154	Rezystor OWZ 0,125 W 47 kΩ 5%	1158-1111-51516		2	-				2,-		L-7
328	R100, 159 R130, 180 R135, 185	Rezystor OWZ 0,125 W	1158-1111-51540		6	-				2,-		L-7
329	R117, 167	Rezystor OWZ 0,125 W 180 kΩ 10%	1158-1111-51761		2	-				1,-		L-7
330	R119, 169	Rezystor OWZ 0,125 W 330 kΩ 5%	1158-1111-51850		2	-				2,-		L-7
331	R106, 156	Rezystor OWZ 0,125 W 330 kΩ 10%	1158-1111-51869		2	-				1,-		L-7
332	R121, 171	Rezystor OWZ 0,125 W 1 MΩ 5%	1158-1111-52067		2	-				2,-		L-7
333	R121, 153	Rezystor OWZ 0,125 W 1 MΩ 10%	1158-1111-52075		2	-				1,-		L-7
334	R108, 158 R116, 186	Rezystor OWZ 0,125 W 3,3 MΩ 10%	1158-1111-62275		6	-				1,-		L-7
335	RN 101, 151	Potencjometr TVP 102 1 kΩ	1158-1430-0054K		2	-				8,-		L-7
336	RN 102, 152	Potencjometr TVP 102 22 kΩ	1158-1130-00582		2	-				8,-		L-7
337		Ekran M551S	3400-2257-180-011	488-2257-180-017	1	-	z	1/100	b/a			L-7
338		Ekran M551S	3400-2257-180-022	488-2257-180-025	1	-	z	1/100	b/a			T-3
339	C191	Kondensator elektrolizy 04/U II 47 μF 10 V	1158-1281-53312		1	-				4,-		L-17
340												
341												
342												
343												
344												
345												
346												
347												
		<u>Płytki kompl.</u> <u>3405-5477-303-037</u>										
348	R1001, R1002	Rezystor RDL 120 2,2 Ω 10% 2 W	1158-1116-12807		2	-				4,-		L-7
349												
350												
351												
		<u>Płytki autostopu kompl.</u> <u>3502-5477-547-023</u>										
352		Wspornik tranzystora	4400-2624-070-012	488-2624-070-015	1	-				2,-	MK125	T-3
353	T803	Tranzystor BC 211-10	1158-2232-62113		1	-				36,-		CEMI
354	T802	Tranzystor BC 148B	1156-2232-61389		1	-				18,-		CEMI
355	T801	Tranzystor BC 158A	1158-2232-61583		1	-				18,-		CEMI
356	D802	Dioda BYP 401-50	1156-1510-1531K		1	-				10,-		CEMI
357	D801	Dioda BAP 794	1156-1510-17940		1	-				6,-		CEMI
358	C804	Kondensator 02/E II 22 μF 100 V 10%	1158-1281-50135		1	-				13,-		L-17
359	C801, 802	Kondensator MKSE-018-02 0,22 μF 100 V 10%	1158-1251-77172		2	-				25,-		L-15
360	R806	Rezystor OWZ 1 W 1 kΩ 10%	1158-1111-80869		1	-				1,-		L-7
361	R805	Rezystor OWZ 0,125 W 820 kΩ 10%	1158-1111-52040		1	-				1,-		L-7
362	R802, 803	Rezystor OWZ 0,125 W 220 kΩ 10%	1158-1111-51796		2	-				1,-		L-7
363	R801	Rezystor OWZ 0,125 W 100 kΩ 10%	1158-1111-51564		1	-				1,-		L-7
364	R804, 808	Rezystor OWZ 0,125 W 68 kΩ 10%	1158-1111-51591		2	-				1,-		L-7
365	C803	Kondensator 02/E II 4,7 μF 25 V	1158-1281-50437		1	-				3,-		L-17
366												
367												
368												
369												
370												
371												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
456	R108	Rezystor OWZ 0,125 W 4,7 k Ω 5%	1158-1111-51109		1	-				2,-		L-7
457	R407	Rezystor OWZ 0,125 W 4,3 k Ω 5%	1158-1111-51095		1	-				2,-		L-7
458	R405, 406	Rezystor OWZ 0,125 W 1 k Ω 5%	1158-1111-50838		2	-				2,-		L-7
459	R411	Rezystor OWZ 0,125 W 1 k Ω 10%	1158-1111-50846		1	-				1,-		L-7
460	R401	Rezystor OWZ 0,125 W 470 Ω 10%	1158-1111-50706		1	-				11,-		L-7
461	R409	Rezystor OWZ 0,125 W 100 Ω 5%	1158-1111-50420		1	-				2,-		L-7
462	R404	Rezystor OWZ 0,125 W 36 Ω 5%	1158-1111-50242		1	-				2,-		L-7
463	R410	Rezystor OWZ 0,125 W 10 Ω 10%	1158-1111-59021		1	-				1,-		L-7
464	R413	Rezystor OWZ 0,125 W 4,7 k Ω 10%	1158-1111-51117		1	-				1,-		L-7
465	R414, 415	Rezystor RDLM 0,5 W 0,51 Ω 10%	1158-1117-8201K		2	-				3,-		L-7
466												
467												
468												
469												
470												
471												
472												
473												
474		<u>Wyposażenie</u> <u>3403-5477-601-011</u> Kaseta demonstracyjna C305 Dolby B Cr 02	1335-8900-70172	WT-600-265-219	1	-						T-3 Spółdzielnia Inwalidów Spółdzielnia Inwalidów Spółdzielnia Inwalidów
475		Kabel połączeniowy stereo	4401-4576-033-010	488-4576-033-013	2	-						
476		Przylączacz SPZ-34	1127-2900-0140		1	-						
477		Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna W-Ta-T 250 mA	1158-6620-10102		1	-						
478		Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna W-Ta-T 400 mA	1158-6620-10129		1	-						

TABELA ZAMIENNIKOW

PŁYTKA KOREKTORA ZAPISU 1502-5477-544-032

Symbol 1	Nazwa, typ 2	Zamiennik 3	W T 4
T701, T704 T751, T754	BC 147 B	BC 107B BC 237B	BN-72/3375-16/05 WT-74/CEMI/A-35
T781, T782 T783	BC 148 B/C	BC 147 B/C BC 108 B/C BC 107 B/C BC 238 B/C BC 237 B/C	WT-72/CEMI/A-16 BN-72/3375-16/05 WT-74/CEMI/A-35
T703 T753	BC 148 C	BC 108 C, BC 109 C BC 238 C, BC 239 C BC 149 C	BN-72/3375-16/05 WT-74/CEMI/A-35
T702, T752	BC 157	BC 177	WT-76/CEMI/A-03
D701, D702, D703, D704, D751, D752, D753, D754	BAP 794	BAP 795	TWT-72/CEMI/A-54
D781	BZP 630 C 6 V 2	BZP 611 C 6 V 2	WT-71/23

PŁYTKA NAPIĘCIOWA 1505-5477-671-018

1	2	3	4
T103, T153	BC 148 B/C	BC 238 B/C BC 109 B/C	BN-72/3375-16/05
T104, T154 T105, T155 T109, T159	BC 148 C	BC 238 C BC 108 C	WT-74/CEMI/A-35 BN-72/3375-16/05
T101, T151	BC 149	BC 109 BC 239	BN-72/3375-16/05 WT-74/CEMI/A-35
T107, T157 T108, T158	BC 158	BC 157, BC 159 BC 178, BC 177 BC 307, BC 308	WT-75/CEMI/A-17 nWT-76/CEMI/A-03
T106, T156	BC 149 C	BC 109 C BC 239 C	RN-72/3375-16/05 WT-74/CEMI/A-35

PŁYTKA DRUKOWANA MOCY KOMPL. 2405-5477-235-015

1	2	3	4
	BZP 687 OV 75 BC 107 B BD 254 C BD 254 B	BAP 617, BZP 611 D1, BZP 630 D1 BC 237 B, BC 527 II, BZP 627 B, BC 147 B BD 109 16 BD 254 C, BD 109 10, BD 109 16	

PLYTKA POTENCJOMETROW KOMPL. 2502-5477-610-019


1	2	3	4
T1101 T1151	BC 148 C	BC 147 B/C, BC 149 B/C, BC 148 B BC 107 B/C, BC 108 B/C, BC 109 B/C BC 238 B/C, BC 239 B/C, BCP 628 B/C	WT-76/CEMI/A-16 BN-72/3375-16/05 WT-74/CEMI/A-35
T1102 T1152	BC 148 C	BC 447 C, BC 149 C BC 107 C, BC 108 C, BC 109 C BC 239 C, BC 238 C, BCP 628 C	WT-76/CEMI/A-16 BN-72/3375-16/05 WT-74/CEMI/A-35

ZASILACZ KOMPL. 3502-5477-548-02K


1	2	3	4
T901	BD135-16	BD 354 C	WT-75/CEMI/A-09

PLYTKA AUTOSTOP KOMPL. 3502-5477-547-023


1	2	3	4
T803	BC 211 10	BC 211 16	WT-73/CEMI/A-01
T802	BC 148 B	BC 148 C BC 108 B/C BC 238 B/C	WT-75/CEMI/A-16 BN-72/3375-16-a 15 WT-76/CEMI/A-35
T801	BC 158 A	BC 178 A	WT-76/CEMI/A-08
D801	BAP 794	BAP 795 BAVP17	PWT-72/CEMI/A-5A TWT-74/CEMI/B12/A-02




Rys. 7. Mechanizm – widok ogólny




Rys. 8. Mechanizm – widok ogólny



Rys. 9. Schemat regulacji ustawienia głowic




Rys. 10. Prawy talerzyk ze sprzęgłem dowijania




Rys. 11. Płytki korektorów zapisu – widok od strony ścieżek – 502-5477-544-032

- *) C785 1. Kondensator KSF 020 680 pF 5% 100 V 1158-1251-04035
 2. Kondensator KSF 020 1200 pF 5% 100 V 1158-1251-04205
 Kondensatory te stosować w razie potrzeby dla uzyskania
 częstotliwości generatora kasowania $81 \div 89$ kHz







Rys. 13. Płytki AUTOSTOP – widok od strony ścieżek – 502-5477-547-023





Rys. 14. Płytki zasilacza magnetofonu – widok od strony ścieżek – 502-5477-548-02K






Rys. 16. Płytki wzmacniaczy mocy – widok od strony ścieżek 405-5477-235-015






Rys. 19. Rysunek mechanizmu magneto fonu w rozłożeniu na podzespół




Łuk przełącznika Z-0 od strony elementów
 przełącznik w poz. odczyt

- ⑨ 1. NAPIĘCIA ZMIENNE
 - zapis
 - odczyt
- NAPIĘCIA STAŁE
 - zapis
 - odczyt
- ⑩ 2. — Obrys płytek drukowanych
 3. - - - Obrys fragmentów jednakowych w obu kanałach (w L i P)
 4. Magnetofon w poz. ODCZYT
 5. Wejścia zapisu AUT, ONL, RS wyłączone



OSTRZEŻENIE WPROWADZANIE ZMIAN



Rys. 20. Schemat ideowy magnetofonu